







Manutenção e Solução de Problemas

Informações Complementares



PROJETOR LCD







MANUAL DE OPERAÇÃO

PORTUGUÊS

IMPORTANTE

Para ajudá-lo a notificar a perda ou o roubo do seu projetor LCD colorido, anote o Número de Série, localizado na parte posterior do projetor e guarde esta informação. Antes de desfazer-se da embalagem (reciclável), verifique com cuidado on conteúdo da mesma, a fim de assegurar-se que você recebeu todos os itens acessórios, conforme descrito em "Acessórios Fornecidos", na página 10.

Modelo: PG-C30XU

Nº. de Série:

Existem duas boas razões para que você faça, sem demora, o registro de garantia do seu novo Projetor SHARP LCD usando o CARTÃO DE REGISTRO que acompanha o aparelho.

1. GARANTIA

Para assegurar que você receba todos os benefícios de garantia para peças, assistência técnica e mão de obra especializada a que você tem direito.

2. ESTATUTO DE SEGURANCA PARA PRODUTOS DE CONSUMO

Para assegurar que você receba, sem demora, todas as notifições relativas a segurança, tais como inspeções, modificações ou recolha, que a SHARP poderá ser requerida a executar baseado no Estatuto de Segurança para Produtos de Consumo, RECOMENDA-SE UMA LEITURA CUIDADOSA DA IMPORTANTE CLÁUSULA "GARANTIA LIMITADA". Somente para os E.U.A.

ATENÇAO: A fonte de iluminação intensa. Não olhe direta nem fixamente para o feixe de luz. Tenha muito cuidado com as crianças, não permitindo que olhem fixamente para o feixe de luz.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à umidade.

Conferir na base do aparelho



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO RETIRAR OS PARAFUSOS, **EXCETO AQUELES** DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS PARA MANUSEIO PELO USUÁRIO.



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA. NÃO HÁ PECAS QUE POSSAM SER CONSERTADAS PELO USUÁRIO NA PARTE INTERIOR. **ENCAMINHE OS CONSERTOS A UM** POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.



O símbolo do raio com ponta em forma de flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "Voltagem perigosas" e sem isolamento dentro do produto, que podem ser de magnitude suficiente para representar um risco de choque elétrico para pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a existência de instruções de operação e manutenção (assistência técnica) importantes na literatura que acompanha o

ANTENÇÃO: Os regulamentos FCC declaram que qualquer mudança ou modificações feitas neste equipamento, que não aqueles expressamente aprovados pelo fabricante, poderá anular o direito de operação do equipamento pelo usuário. Somente para os E.U.A.

INFORMAÇÃO

Este equipamento foi testado e aprovado de acordo com os limites Classe A para dispositivos digitais, em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites são designados a fim de prover uma proteção razoável contra interferências nocivas quando o equipamento for operado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, usa, e pode irradiar energia em freguência de rádio e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com manual de operação, pode causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio. A operação deste equipamento em área residencial possivelmente causará interferências nocivas, e em qualquer dos casos, o usuário será requerido a corrigir as interferências por conta própria. Somente para os E.U.A.

O cabo de computador incluso deve ser usado com este aparelho. O cabo é fornecido a fim de assegurar que o aparelho esteja de acordo com os requerimentos das normas FCC Classe A. Somente para os E.U.A.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

A energia elétrica pode realizar muitas funções úteis. Este aparelho foi elaborado e fabricado para garantir sua segurança pessoal. Entretanto, O USO INADEQUADO DO APARELHO PODE PROPICIAR A OCORRÊNCIA DE CHOQUES ELÉTRICOS OU DE INCÊNDIO. Para a sua própria proteção e para o uso adequado do seu projetor LCD, leia atentamente as "INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA" antes de utilizá-lo.

1. Leia as instruções

Todas as instruções de segurança e de operação devem ser lidas antes de utilizar o aparelho.

2. Guarde as instruções

Todas as instruções de segurança e de operação devem ser guardadas para consultas futuras.

3. Observe as advertências

Todas as advertências e as instruções de operação devem ser observadas.

4. Siga as instruções

Todas as instruções de uso e de operação devem ser

5. Limpeza

Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de limpálo. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerosol, apenas um pano úmido.

6. Adaptadores

Utilize somente os adaptadores recomendados pelo fabricante para não danificar o aparelho.

7. Água e umidade

Não utilize o aparelho perto da água. Por exemplo: perto de uma banheira, pia da cozinha ou tanque de lavar roupa, de um porão úmido ou perto de uma piscina, etc.

8. Acessórios

Não coloque este aparelho sobre um carrinho, suporte, tripé ou mesa instáveis. Ele pode cair, causando ferimentos graves a alguém ou ficar bastante danificado. Use somente os acessórios recomendados pelo fabricante ou vendidos junto com o aparelho. A fixação do aparelho e o acessório a ser utilizado devem seguir as recomendações do fabricante.

9. Transporte

Caso o aparelho esteja colocado sobre uma mesa com rodas, o conjunto deve ser movido com cuidado. Paradas repentinas, força excessiva e superfície desnivelada podem derrubá-lo.



10. Ventilação

Os furos e aberturas no gabinete foram projetados para proporcionar ventilação e garantir o funcionamento adequado do aparelho, protegendo-o contra superaquecimento. As aberturas não devem ser obstruídas, e assim sendo, não coloque o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou qualquer outra superfície semelhante. Não o instale em um móvel fechado, como uma estante ou um "rack", a não ser que disponha de ventilação adequada e que as instruções do fabricante seiam cumpridas.

11. Alimentação

Este aparelho deve ser operado apenas com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se não tiver certeza acerca do o tipo de alimentação na sua casa, consulte um revendedor autorizado ou a companhia elétrica local. Consulte o manual de instruções para aparelhos que irão funcionar com pilhas ou outras fontes de energia.

12. Aterramento ou polarização

Este produto está equipado com um plugue tri-fásico (com um fio terra) e só se encaixa em uma tomada com pino para aterramento. Esta é uma medida de segurança. Caso não consiga conectar o plugue à tomada, contate seu eletricista para trocar a tomada obsoleta. Não anule a característica de segurança do plugue de aterramento.

13. Proteção do cabo de alimentação

Os fios de alimentação devem ser instalados em locais que não possam ser pisados, nem posicionados sob objetos que possam pressioná-los. Preste atenção especial ao encaixe dos fios nos plugues, nas réguas de tomada e nos pontos onde saem do aparelho.

14. Relâmpagos

Para maior proteção deste equipamento, durante uma tempestade ou quando for deixado fora de uso por um longo período, desligue-o da tomada. Isto irá prevenir danos ao aparelho, causados por raios ou por sobretensão na energia elétrica.

15. Sobrecarga

Não sobrecarregue as tomadas elétricas, fios de extensão ou réguas de tomada pois podem causar incêndios ou choques elétricos.

16. Entrada de líquidos ou objetos

Nunca introduza nenhum tipo de objeto nas aberturas do aparelho porque este pode tocar pontos perigosos de tensão ou causar curto-circuito, provocando incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer líquido no equipamento.

17. Assistêcia técnica

Não tente consertar o aparelho por conta própria, pois ao abrir ou retirar as tampas, você ficará exposto a altas tensões e outros perigos. Caso necessário, solicite sempre o serviço de técnicos qualificados.

18. Danos que necessitam assistência

Desligue o aparelho da tomada elétrica e solicite o serviço de técnicos qualificados nas seguintes circunstâncias:

- a. Quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados.
- b. Se algum líquido ou objetos caírem dentro do equipamento.
- c. Se o equipamento for exposto à chuva ou à água.
- d. Se o equipamento não estiver funcionando normalmente, mesmo depois de verificadas as instruções de uso. Ajuste somente os controles indicados no manual já que o ajuste incorreto de outros controles pode causar danos outros que, muitas vezes, podem requerer o trabalho intenso de um técnico qualificado para que o equipamento volte a funcionar devidamente.
- e. Se o equipamento tiver caído ou sofrido algum dano.
- f. Quando o equipamento apresentar uma alteração brusca no desempenho, indicando a necessidade de conserto.

19. Reposição de peças

Quando houver necessidade de reposição de alguma peça, certifique-se de que o técnico use peças indicadas pelo fabricante ou que possuem as mesmas características das peças originais. Substituições por peças não autorizadas podem causar incêndio, choque elétrico ou outros perigos.

20. Inspeção de segurança

Após o término ou reparo de qualquer serviço, peça ao técnico que realize inspeções de segurança para determinar se o equipamento está em perfeitas condições de uso.

21. Montagem na parede ou no teto

Este aparelho só deve ser montado no teto ou na parede conforme recomendação do fabricante.

22. Calor

Este aparelho deve ficar longe de qualquer fonte de calor. como radiadores, saídas de calor, aquecedores ou outros produtos geradores de calor (incluindo amplificadores).



Recursos Especiais

1. COMPATIBILIDADE AVANÇADA COM ESTAÇÕES DE TRABALHO E PCS

Compatível com taxa de renovação vertical de 200 Hz, sinais de sincronia sobre o verde e sincronia composta, para utilizar com uma grande variedade de PCs e estações de trabalho. (Página 11)



2. USO COM DTV

Permite a projeção de imagens DTV e de imagens de tela larga 16:9 quando conectado a um decodificador DTV ou a sistemas similares de vídeo. (Página 12)

3. CIRCUITO DE VÍDEO AVANCADO


Oferece imagens de alta qualidade com um mínimo de arrasto de pontos e de interferência mútua de cores.

4. UNIFORMIDADE DIGITAL 3D

Equipado com a nova tecnologia de uniformidade digital 3D para uma imagem mais clara e mais uniforme.

5. CORREÇÃO DE ANGULAÇÃO DIGITAL ANTI-ALIASING

Ajusta digitalmente a imagem projetada diagonalmente mantendo a qualidade e a nitidez da imagem. (Página 20)



6. FUNÇÃO DESLOCAMENTO DIGITAL DE IMAGEM

Permite deslocar digitalmente imagens em formato tela-larga de 16:9, para cima ou para baixo, a fim de facilitar a visualização. (Página 20)

7. INTERFACE GRÁFICA AO USUÁRIO (GUI) FÁCIL-DE-USAR

Um sistema de menus com base em ícones coloridos permite ajustes de imagem de forma simples. (Página 23)



O design em duas cores juntamente com uma intuitiva interface gráfica ao usuário (GUI) faz com que este projetor seja muito mais fácil de configurar e ajustar.



9. TECNOLOGIA DE AUTO SINCRONIZAÇÃO PARA PERFEIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM

Faz automaticamente qualquer ajuste necessário para a sincronia perfeita das imagens do computador. (Página 32)

10. COMPRESSÃO E EXPANSÃO INTELIGENTES

Utilizando a tecnologia de redimensionamento inteligente, esse projetor pode exibir imagens de resolução menor e maior em detalhes sem comprometer a qualidade. (Página 36)

11. RESOLUÇÃO XGA PARA APRESENTAÇÕES DE ALTA RESOLUÇÃO

Com resolução XGA (1.024 × 768), esse projetor pode exibir informações de apresentação bem detalhadas.

12. COMPATÍVEL COM UXGA

Imagens com resolução UXGA (1.600 \times 1.200) são redimensionadas automaticamente para 1.024 \times 768, para apresentações normais ou usando a tela toda.

13. TELA DE INICIALIZAÇÃO QUE PODE SER PERSONALIZADA

Permite que você carregue uma imagem de inicialização personalizada (por exemplo, o logotipo de sua empresa) para ser exibida enquanto o projetor estiver em aquecimento. (Página 38)

14. FERRAMENTAS DE APRESENTAÇÕES EMBUTIDAS

Uma variedade de ferramentas úteis para apresentação estão incorporadas para melhorar as apresentações. Estas incluem as funções "Estampar", "Temporizador de Intervalo" e "Magnificação Digital de Imagem". (Página 43)





Informações Importantes
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA Recursos Especiais Índice Recomendações Como Acessar os Manuais de Operação PDF (para Windows e Macintosh) Assistência Técnica Sharp (Somente para os E.U.A.) Nome e Localização das Partes
Conexões e Ajustes
Acessórios Fornecidos Conexão do Projetor P Operação
Operaçãos Pásicos
Operações Básicas Ajustando a Tela Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto
Ajustando a Tela Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto Uso das Telas do Menu GUI
Ajustando a Tela
Ajustando a Tela Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto Uso das Telas do Menu GUI (Interface Gráfica ao Usuário) Escolha do Idioma do Menu Escolha do Modo Sistema de Entrada de Vídeo (Somente no modo ENTRADA 3 (VÍDEO)) Ajustes de Imagem Ajuste da Imagem
Ajustando a Tela Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto Uso das Telas do Menu GUI (Interface Gráfica ao Usuário) Escolha do Idioma do Menu Escolha do Modo Sistema de Entrada de Vídeo (Somente no modo ENTRADA 3 (VÍDEO)) Ajustes de Imagem Ajuste da Imagem Ajuste da Temperatura de Cor
Ajustando a Tela Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto Uso das Telas do Menu GUI (Interface Gráfica ao Usuário) Escolha do Idioma do Menu Escolha do Modo Sistema de Entrada de Vídeo (Somente no modo ENTRADA 3 (VÍDEO)) Ajustes de Imagem Ajuste da Imagem Ajuste da Temperatura de Cor Escolha do Tipo de Sinal Conversão E/P
Ajustando a Tela Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto Uso das Telas do Menu GUI (Interface Gráfica ao Usuário) Escolha do Idioma do Menu Escolha do Modo Sistema de Entrada de Vídeo (Somente no modo ENTRADA 3 (VÍDEO)) Ajustes de Imagem Ajuste da Imagem Ajuste da Temperatura de Cor Escolha do Tipo de Sinal Conversão E/P Ajustes de Áudio
Ajustando a Tela Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto Uso das Telas do Menu GUI (Interface Gráfica ao Usuário) Escolha do Idioma do Menu Escolha do Modo Sistema de Entrada de Vídeo (Somente no modo ENTRADA 3 (VÍDEO)) Ajustes de Imagem Ajuste da Imagem Ajuste da Temperatura de Cor Escolha do Tipo de Sinal Conversão E/P

Selecionando e Armazenando os Ajustes ...

Ajuste no Modo Especial31Verificar do Sinal de Entrada31Ajuste de Sincronia Automático32Função Exibição de Sincronia Automático32


Recursos Convenientes	
Função Congelamento	33
Magnificação Digital da Imagem	34
Correção Gamma	35
Escolha do Modo de Exibição de Imagem	36
Função Tela Preta	37
Função Prioridade de Tela	37
Selecionar a Imagem de Fundo	38
Selecionar a Imagem de Inicialização	38
Modo Econômico	39
Senha	40
Escolha do Nível de Trava da Tecla	41
Verificar o Tempo de Uso da Lâmpada	41
Função Imagem Invertida/Reversa	42
Uso das Ferramentas de Apresentação	43
Função Estado	44
Manutenção e Solução de Problema	S_
Manutenção do Filtro de Ar	46
Indicadores de Manutenção/Lâmpada	47
Substituição da Lâmpada do Projetor	48

Informações Complementares	
Como Transportar o Projetor	50
Designação dos Pinos de Conexão	51
Especificações da Porta RS-232C	52
Tabela de Compatibilidade	
de Computadores	54
Especificações	55
Dimensões	56
Guia para Apresentações Eficientes	57
Glossário	61
Índice Remissivo	62

Uso da Trava Kensington

Solução de Problemas 49

Recomendações



Precauções com o Laser Pointer

O laser pointer do controle remoto emite um feixe de luz pela janela do laser pointer, conforme figura à esquerda. O laser emitido é classificado como de classe II e pode prejudicar a vista se apontado diretamente para os olhos. As três marcas à esquerda são etiquetas de precauções sobre os feixes de

- Não olhe para esta janela ou não a aponte para outra pessoa. (O feixe de raios laser utilizado neste produto é inofensivo à pele. Entretanto, tomar cuidado para não projetar o feixe diretamente aos olhos.)
- Utilize o laser pointer sempre a uma temperatura entre 41°F e 104°F $(+5^{\circ}C e + 40^{\circ}C).$
- O uso de controles, ajustes ou outros procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode resultar em exposição a radiações perigosas.



Precauções na Instalação do Projetor

Para reduzir ao mínimo a manutenção e obter imagens de alta qualidade, a SHARP recomenda que este projetor seja instalado em local isento de umidade, poeira ou fumaça de cigarro. Quando o projetor é utilizado em tais locais, a lente e o filtro de ar devem ser limpos com mais frequência. O filtro de ar deve ser substituído periodicamente, assim como o projetor deve ser limpo internamente de tempos em tempos. Com tais cuidados, não haverá redução na vida útil do aparelho, mesmo quando utilizado em tais ambientes adversos. A limpeza da parte interna do projetor deve ser feita por um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industrials ou centro de serviço.



Observações Sobre a Operação

- As áreas de ventilação, a tampa do compartimento da lâmpada e suas proximidades ficam extremamente quentes durante a operação. Para evitar ferimentos, não toque nestas regiões até que elas tenham esfriado o suficiente.
- Deixe um espaço de 4 polegads (10 cm) entre a ventoinha (entrada de ar) e a parede para permitir a ventilação adequada do aparelho.
- Se a ventoinha for obstruída, o dispositivo de proteção do projetor irá desligá-lo automaticamente. Isto não é defeito. Retire o cabo de alimentação da tomada e aguarde pelo menos 10 minutos. Em seguida, coloque novamente o cabo de alimentação na tomada para que o projetor volte à condição de operação normal.



Temperatura do Monitor

Se o projetor ficar superaquecido por problemas de instalação ou sujeira no filtro de ar, as indicações "TEMP" e "M" piscarão no canto inferior esquerdo da tela. Se a temperatura continuar a aumentar, a lâmpada se desligará e o indicador de advertência de temperatura começará a piscar. Após um período de 90 segundos de resfriamento, o projetor se desligará. Para maiores detalhes, consulte o ítem "Indicadores de Manutenção/Lâmpada", na página 47

NOTA >

 A ventoinha regula a temperatura interna e o desempenho da mesma é controlado automaticamente. O som da ventoinha pode alterar-se durante a operação em função da mudança de velocidade de ventilação.



Ao ligar o projetor após a lâmpada ter sido utilizada por mais de 1.400 horas. as indicações "LÂMP" e "o" começarão a piscar no canto inferior esquerdo da tela para advertir sobre a necessidade de substituição da lâmpada. Veja as instruções para substituição da lâmpada nas páginas 48 e 49. Se a lâmpada for utilizada por mais de 1.500 horas, o projetor se desligará automaticamente e ficará no modo "espera". Veja maiores informações na página 47, "Indicadores de Manutenção/Lâmpada".







Como Acessar os Manuais de Operação PDF (para Windows e Macintosh)

Os manuais de operação do PDF estão incluídos no CD-ROM em vários idiomas. Para utilizar estes manuais, você deve instalar o Adobe Acrobat Reader no seu PC (Windows ou Macintosh). Se o Adobe Acrobat Reader não estiver instalado em seu computador, você poderá obtê-lo na Internet (http://www.adobe.com) ou instalá-lo a partir de um CD-ROM (não fornecido).

Para instalar o Adobe Acrobat de um CD-ROM

Para Windows:

- 1) Insira o CD-ROM no compartimento de CD.
- ② Clique duas vezes no ícone "My Computer".
- 3 Clique duas vezes no "CD-ROM".
- 4) Clique duas vezes na pasta "manuals".
- ⑤ Clique duas vezes na pasta "acrobat".
- 6 Clique duas vezes na pasta "windows".
- (7) Clique duas vezes no programa de instalação desejado e siga os procedimentos descritos na tela.

Para Macintosh:

- 1 Insira o CD-ROM no comaprtimento de CD.
- 2 Clique duas vezes no ícone do "CD-ROM".
- 3 Clique duas vezes na pasta "manuals".
- 4 Clique duas vezes na pasta "acrobat".
- (5) Clique duas vezes na pasta "mac".
- 6 Clique duas vezes no programa de instalação desejado e siga os procedimentos descritos na tela.

Para outros sistemas operacionais:

Instale o Acrobat Reader pela Internet (http://www.adobe.com).

Para outros idiomas:

Se você prefere utilizar o Acrobat Reader em um idioma que não esteja incluído no CD-ROM, favor obter a versão adequada pela Internet.

Para acessar os manuais PDF Para Windows:

- 1 Insira o CD-ROM no compartimento de CD.
- 2 Clique duas vezes no ícone "My Computer".
- ③ Clique duas vezes no ícone do "CD-ROM".
- 4) Clique duas vezes na pasta "manuals".
- (5) Clique duas vezes na pasta "pg-c30xu".
- 6 Clique duas vezes no idioma (nome da pasta) que você deseja ler.
- Clique duas vezes na pasta de arquivos pdf "c30" para acessar os manuais do projetor. Clique duas vezes na pasta de arquivos pdf "saps" para acessar o manual do software avançado para apresentações Sharp.
- 8 Clique duas vezes no arquivo pdf.

Para Macintosh:

- (1) Insira o CD-ROM no comaprtimento de CD.
- 2 Clique duas vezes no ícone do "CD-ROM".
- 3 Clique duas vezes na pasta "manuals".
- (4) Clique duas vezes na pasta "pg-c30xu".
- (5) Clique duas vezes no idioma (nome da pasta) que você deseja ler.
- 6 Clique duas vezes na pasta de arquivos pdf "c30" para acessar os manuais do projetor. Clique duas vezes na pasta de arquivos pdf "saps" para acessar o manual do software avançado para apresentações Sharp.
- (7) Clique duas vezes no arquivo pdf.

NOTA

- Se o arquivo pdf não puder ser aberto clicando-o duas vezes com o mouse, abrir primeiro o aplicativo Acrobat Reader e, em seguida, especificar o arquivo desejado utilizando o menu "File", "Open".
- Consultar o arquivo "readme.txt" no CD-ROM para mais informações sobre o CD-ROM que não estejam descritos neste manual.



Assistência Técnica Sharp (Somente para os E.U.A.)

Caso você venha a encontrar problemas durante a configuração ou operação deste projetor, verificar primeiro se o problema não se encaixa em uma das explicações descritas em "Solução de Problemas", na página 49. Se o manual de operação não responder às suas dúvidas, ligue para 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) chamada gratuita para informações mais detalhadas. Ou então, envie-nos um e-mail para lcdsupport@sharplcd.com. Estamos também à sua disposição no nosso endereço na World Wide Web http://www.sharplcd.com .







Nome e Localização das Partes

Os números ao lado dos nomes das partes referem-se aos números das páginas principais deste manual, onde se encontra a explicação do tópico.

Projetor





(Mini DIN 4 pinos)

VIDEO INPUT 3 (RCA)

12


Tomada de Entrada de Vídeo 3

220-240V~


AUDIO INPUT 3 (RCA)

Soquete AC 11

Controle Remoto



Colocação das pilhas





Conexões e Ajustes






Acessórios Fornecidos




Controle remoto RRMCG1579CESA



2 pilhas tamanho AA



Cabo de alimentação QACCU5013CEZŽ



Cabo RGB de computador QCNW-5304CEZZ



Cabo de áudio de computador QCNW-4870CEZZ



Cabo DIN-D-sub RS-232C QCNW-5288CEZZ




Receptor mouse remoto RUNTK0673CEZZ



Cabo de controle do mouse PS/2 QCNW-5113CEZZ




Cabo de controle do mouse USB QCNW-5680CEZZ



Filtro de ar extra PFILD0076CEZZ



Tampa da lente GCÓVH1307CESB






CD-ROM UDSKA0021CEN1

Manual de operação do projetor LCD TINS-7023CEZZ

Guia rápido de operação do projetor LCD TINS-7025CEZZ


Manual de operação do Software Avançado para Apresentações Sharp TINS-7054CEZZ





Conexão do Cabo de Alimentação


Ligue o plugue do cabo de alimentação no soquete AC do projetor, localizado na parte traseira do aparelho.




Conexão do Projetor um Computador

Você pode conectar o seu projetor a um computador para projeção de imagens totalmente coloridas do computador.

A um computador usando a entrada padrão de 15-pinos







- ① Conectar uma das pontas do cabo de computador RGB, fornecido com o aparelho, à porta INPUT 1 ou 2 do projetor.
- ② Conectar a outra ponta à porta de saída para monitor do computador. Assegurar uma conexão segura fechando os parafusos de fixação.
- ③ Para usar o sistema de áudio embutido, conectar uma das pontas do cabo de áudio de computador, fornecido com o aparelho, à tomada AUDIO INPUT 1, 2 para INPUT 1, 2 do projetor.
- 4 Conectar a outra ponta ao terminal de saída de áudio do computador.

A CUIDADO >

 Antes de executar as conexões, desligue ambos os equipamentos. Após a execução de todas as conexões, ligue primeiro o projetor. O computador deve ser ligado sempre por último.

NOTA >

- Leia cuidadosamente o manual de operação do computador.
- Consulte a página 54 "Tabela de Compatibilidade de Computadores" para uma lista de sinais de computador compatíveis com o projetor. O uso de sinais de computador que não aqueles listados poderá fazer com que algumas funções do aparelho não funcionem.

Ao conectar este projetor a um computador, escolha "Comput./RGB" para "Tipo de Sinal" no menu GUI. (Vide página 27.)

NOTA >

 Um adaptador para Macintosh poderá ser necessário para uso com alguns computadores Macintosh. Favor contatar o revendedor autorizado Sharp para produtos LCD industriais mais próximo, ou um centro de assistência técnica.



Conectando outros computadores compatíveis

Quando o projetor for ligado em outro computador compatível que não seja um IBM-PC (VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA) ou Macintosh (ex. Workstation), poderá ser necessário a utilização de um cabo apropriado. Entre em contato com um revendedor especializado para obter maiores informações.

Ao conectar este projetor a um computador, escolha "Comput./RGB" para "Tipo de Sinal" no menu GUI. (Vide página 27.)

NOTA >

- Se você conectar outros computadores que não os recomendados neste manual poderá resultar em danos ao projetor e ao comutador.
- As entradas de áudio AUDIO INPUT 1 e 2 podem ser usadas para imputar o áudio correspondente aos sinais de vídeo imputados pelas entradas de vídeo INPUT 1 e 2.

Função "Plug & Play"

- Este projetor é compatível com o padrão VESA, DDC 1/DDC 2B. O projetor e um computador compatível com o padrão VESA DDC irão intercomunicar-se quanto aos quesitos de ajuste permitindo um ajuste rápido e fácil.
- Antes de usar a função "Plug and Play", certificar-se de ligar o projector primeiro, e de conectar o computador depois.

NOTA >

 As funções Plug & Play e DDC do seu projetor funcionarão somente quando utilizadas com computadores compatíveis com o padrão VESA DDC.


Conexão do Projetor a um Equipamento de Vídeo

Pode-se conectar este projetor a um VCR, laser disc player, DVD player, decodificador DTV e outros equipamentos audiovisuais.

▲ CUIDADO

• Desligue sempre o projetor quando for executar as conexões a um o equipamento de vídeo. Desta forma, você estará protegendo o projetor e o equipamento de vídeo.

Para uma fonte de vídeo (VCR, laser disc player, decodificador DTV ou DVD player), usando um entrada de vídeo padrão




- ① Conectar os conectores RCA amarelos aos terminais correspondentes VIDEO INPUT 3 amarelos do projetor, e ao terminal de saída de vídeo do aparelho-fonte de vídeo.
- Para usar o sistema embutido de áudio, conectar os conectores RCA vermelho e branco aos terminais correspondentes AUDIO INPUT 3 vermelho e branco do projetor e aos terminais de saída de áudio do aparelho-fonte de vídeo.

A tomada S-VIDEO INPUT utiliza um sistema de sinais de vídeo no qual a imagem é separada em sinais de cor e de luminância, a fim de obter imagens de melhor qualidade.


Quando cabos estiverem conectados às tomadas S-VIDEO INPUT e VIDEO OUTPUT 3, as imagens imputadas através da tomada S-VIDEO INPUT terão prioridade sobre as imagens imputadas através da tomada VIDEO INPUT 3.

- Para vídeo de melhor qualidade, pode-se usar o terminal S-VIDEO INPUT do projetor. O cabo S-video está à venda em separado.
- Caso o equipamento de vídeo não possua um terminal de saída S-video, usar um terminal de saída de vídeo composto.






A um decodificador DTV ou DVD player




- ① Conectar uma das pontas do cabo HD-15-RGB à porta de entrada INPUT 1 ou 2 do projetor.
- ② Conectar a outra ponta aos terminais correspondentes na fonte de vídeo.
- ③ Para usar o sistema de áudio embutido, conectar uma das pontas do cabo de áudio (vendido separadamente) com o aparelho, à tomada AUDIO INPUT para INPUT 1, 2 do projetor. Conectar a outra ponta ao terminal de saída de audio na fonte de vídeo.

Escolher "Comput./RGB" ou "Componente" para "Tipo de Sinal" no menu GUI, dependendo da fonte de vídeo.




Conexão a um amplificador e outros componentes de áudio



A CUIDADO >

 Desligar sempre o projetor quando for conectar componentes de áudio, para proteção tanto do projetor quanto do componente sendo conectado.

- Ao utilizar um equipamento de áudio externo, o volume pode ser amplificado para se obter uma sonoridado mais efetiva.
- A tomada AUDIO OUTPUT permite que se envie os sinais de áudio, através da tomada INPUT 1, 2 que tenha sido escolhida como tomada de AUDIO INPUT, ou à tomada AUDIO INPUT 3, aos componentes de áudio do equipamento audiovisual conectado ao aparelho.








Conexão do Porta RS-232C

Quando a porta RS-232C do projetor é conectada ao computador através do cabo RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido separadamente), o computador pode ser utilizado para operar o projetor e verificar o estado operacional do projetor. Veja as páginas 52 e 53 para maiores detalhes.





- (1) Conectar o cabo DIN-D-sub RS-232C, fornecido com o aparelho, à porta RS-232C do projetor.
- ② Conectar um cabo RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido separadamente) à outra ponta do cabo DIN-D-sub RS-232C e à porta serial do computador.



A CUIDADO >

• Não conectar ou desconectar o cabo RS-232C do computador enquanto este estiver ligado. Isto poderá danificá-lo.

- O mouse sem fio ou a função RS-232C podem não funcionar direito se o computador não estiver corretamente ajustado. Consulte o manual de operação do computador para obter detalhes sobre ajuste e instalação do driver do mouse.
- As setas (→, ↔) indicam a direção dos sinais.
- Um adapitador para Macintosh poderá ser necessário para uso com alguns computadores Macintosh. Favor contatar o revendedor autorizado Sharp para produtos LCD industriais mais próximo, ou um centro de assistência técnica.




Conexão do Receptor Mouse Remoto

Pode-se usar o controle remoto como um mouse remoto.




Conexão à porta USB de um PC ou Macintosh

- ① Conectar uma das pontas do cabo de controle do mouse USB, fornecido, à tomada correspondente no computador.
- ② Conectar a outra ponta à porta USB do receptor mouse remoto.



Conexão à porta PS/2 de um PC

- 1 Desligar o PC.
- 2 Conectar uma das pontas do cabo de controle do mouse PS/2, fornecido, à tomada correspondente no PC.
- 3 Conectar a outra ponta à porta PS/2 no receptor mouse remoto.
- 4 Ligar o PC.




CUIDADO

- Não conectar ou desconectar os cabos de controle do mouse do computador enquanto este estiver ligado. Isto poderá danificá-lo.
- Não conectar ambos os cabos de controle do mouse, PS/2 e USB, ao receptor mouse remoto ao mesmo tempo.

NOTA >


 As funções do mouse sem-fio podem ser usadas para operar computadores compatíveis com sistemas de mouse tipo PS/ 2 ou USB.









Operações Básicas







(1) Fazer as conexões necessárias antes de prosseguir. Conectar o cabo de alimentação na tomada da parede. O indicador de operação acende-se na cor vermelha e entra no modo "espera".

NOTA >

- Se a tampa inferior do filtro não estiver corretamente instalada, o indicador de operação piscará.
- 2 Aperte ON.

NOTA >


- O indicador de substituição da lâmpada piscando em verde significa que a lâmpada está em aquecimento.
 Espere até que o indicador pare de piscar antes de começar a operar o projetor.
- Se o aparelho é desligado e ligado imediatamente após, pode demorar um pouco até que a lâmpada se acenda.
- Caso o nível de trava da tecla tenha sido ajustado para "N'vel A" ou "N'vel B", Ligar (ON) e Desligar (OFF) o aparelho pode ser operado somente usando-se o controle remoto. (Veja a página 41.)
- Após o projetor ter sido desembalado e ligado pela primeira vez, um leve odor será exalado pela ventoinha. Este odor desaparecerá com o uso.

Quando o aparelho é ligado, o indicador de substituição da lâmpada se acenderá indicando o estado operacional da lâmpada.

Verde: Pronto para uso.


Verde piscando: Em aquecimento. **Vermelho:** Substituir a lâmpada.





- (3) Deslize o anel da zoom. A imagem pode ser ajustada para o tamanho desejado dentro do intervalo de alcance da zoom.
- 4 Deslize o anel do foco até que a imagem na tela figue nítida.





Modo ENTRADA 1

Modo ENTRADA 2

Modo ENTRADA 3 (VÍDEO) modo.

entrada desejado.

 Quando nenhum sinal for recebido, a mensagem "SEM SINAL" será exibida. Quando um sinal a que o projetor não tenha sido ajustado para reconhecer seja recebido, a mensagem "INDEFINIDO." Será exibida.

(5) Aperte a tecla **INPUT** para selecionar o modo de

Aperte a tecla INPUT novamente para mudar o

- ⑥ Aperte a tecla VOLUME +/- para ajustar o volume.
- Aperte a tecla MUTE para silenciar o volume. Aperte a tecla MUTE novamente para voltar a ativar o som.
- 8 Aperte a tecla OFF. Aperte a tecla OFF novamente enquanto a mensagem estiver exibida.

© VOLUME





- Caso você apertar OFF acidentalmente e não queira desligar o aparelho, esperar até que a tela para desligar o aparelho desapareça.
- Quando a tecla OFF é pressionada duas vezes, o indicador luminoso POWER se acenderá na cor vermelha e a ventoinha ainda funcionará por cerca de 90 segundos. Em seguida, o projetor entrará no modo "espera".
- Esperar atè que a ventoinha de refrigeração pare antes de desconectar o fio da tomada.
- O aparelho pode ser ligado novamente pressionando-se ON. Quando o aparelho estiver ligado, o indicador de operação e o indicador de substituição da lâmpada ficam acesos em verde.
- O indicador de operação piscará caso a tampa inferior do filtro não esteja seguramente instalada.



Ajustando a Tela


Posicione o projetor perpendicularmente à tela com todos os pés nivelados, a fim de obter a melhor imagem. Mova o projetor para frente ou para trás caso os cantos da imagem fiquem distorcidos.

NOTA >

- A lente do projetor deve ficar centrada no meio da tela. Se o centro da lente n\u00e3o estiver perpendicular \u00e0 tela a imagem ficar\u00e1 distorcida dificultando a visualiza\u00e7\u00e3o.
- A tela não deve ser posicionada diretamente sob a luz solar ou em ambientes excessivamente iluminados. O brilho que incide sobre a tela
 faz com que as cores fiquem "lavadas", dificultando a visualização. Feche as cortinas do ambiente e diminua as luzes quando instalar a
 tela em salas iluminadas pela luz solar ou com muita claridade.
- Uma tela polarizada não pode ser utilizada com este projetor.

Ajuste Padrão (Projeção Frontal)

Posicione o projetor a uma distância adequada em relação à tela de acordo como tamanho da imagen desejada (veja tabela abaixo).



Modo NORMAL (4:3)

Tamanho da imagem		Distância de projeção (L)		Distância a partir do centro da lente à parte inferior da imagen (H)	
Diag.	Largura	Altura	Máxima	Mínima	à parte inferior da imagen (H)
300"	240"	180"	46' (14,0 m)	35′ 4″ (10,8 m)	17 ²⁹ / ₃₂ " (45,5 cm)
200"	160"	120"	30′ 7″ (9,3 m)	23′ 6″ (7,2 m)	11 ²⁹ / ₃₂ " (30,2 cm)
150"	120"	90"	23′ 1″ (7,0 m)	17′ 8″ (5,4 m)	9" (22,8 cm)
100"	80"	60"	15′ 6″ (4,7 m)	11'11" (3,6 m)	6 3/32" (15,5 cm)
84"	67"	50"	13" (4,0 m)	9′ 11″ (3,0 m)	5 3/32" (13,0 cm)
72"	58"	43"	11' 1" (3,4 m)	8′ 6″ (2,6 m)	4 ¹³ / ₃₂ " (11,2 cm)
60"	48"	36"	9′ 3″ (2,8 m)	7′ 1″ (2,2 m)	3 45/64" (9,4 cm)
40"	32"	24"	6′ 1″ (1,9 m)	4′ 8″ (1,4 m)	2 ¹³ / ₃₂ " (6,1 cm)

Fórmula para calcular o tamanho da imagem e a distância de projeção

- $y_{i} = 0.1533x + 0.1057$
- $y_{2} = 0.118x + 0.0048$
- $y_{3}^{2} = 0.0592x + 0.1134$

- x: Tamanho da tela (diag.) (polegadas)
- y,: Distância máxima de projeção (pés)
- y_2 : Distância mínima de projeção (pés)
- y₃: Distância a partir do centro da lente à parte inferior da imagen (H) (polegadas)

NOTA >

• Há um erro de ±3% na fórmula acima.

Modo WIDE (16:9)

Tama	Tamanho da imagem		Distância de projeção (L)		Distância a partir do centro da lente
Diag.	Largura	Altura	Máxima	Mínima	à parte inferior da imagen (H)
300"	261"	147"	49′ 6″ (15,1 m)	38' (11,6 m)	-5" (-12,7 cm)
200"	174"	98"	33' (10,1 m)	25′ 4″ (7,7 m)	-3 ¹1/₃₂" (-8,5 cm)
150"	131"	74"	24' 10" (7,6 m)	19' (5,8 m)	-2 33/64" (-6,4 cm)
133"	116"	65"	22' (6,7 m)	16′ 10″ (5,1 m)	-2 ¹⁵ ⁄64" (−5,7 cm)
106"	92"	52"	17′ 7″ (5,4 m)	13′ 5″ (4,1 m)	- 1 ²⁵ / ₃₂ " (- 4,5 cm)
100"	87"	49"	16′ 9″ (5,1 m)	12' 10" (3,9 m)	- 1 43/64" (- 4,3 cm)
92"	80"	45"	15′ 3″ (4,6 m)	11' 8" (3,6 m)	- 1 ³⁵ / ₆₄ " (- 3,9 cm)
84"	73"	41"	14' (4,3 m)	10′ 9″ (3,3 m)	- 1 ¹³ / ₃₂ " (- 3,6 cm)
72"	63"	35"	12' (3,7 m)	9′ 2″ (2,8 m)	-1 ⁷ / ₃₂ " (-3,1 cm)
60"	52"	29"	9′ 11″ (3,0 m)	7′ 7″ (2,3 m)	-1 1/64" (-2,6 cm)
40"	35"	20"	6′ 7″ (2,0 m)	5' (1,5 m)	- 11/16" (- 1,7 cm)


Fórmula para calcular o tamanho da imagem e a distância de projeção

- $y_1 = 0.1647x + 0.1020$
- $y_2 = 0.1266x + 0.0312$
- $y_3 = -0.0166x 0.0188$
- x: Tamanho da tela (diag.) (polegadas)
- y₁: Distância máxima de projeção (pés)
- y₂: Distância mínima de projeção (pés)
- y₃: Distância a partir do centro da lente à parte inferior da imagen (H) (polegadas)

- Há um erro de ±3% na fórmula acima.
- Valores com sinal negativo () indicam a distância do centro da lente abaixo do limite inferior da tela.







Usando o pé de ajuste para ajustar a altura

Você pode ajustar a altura do projetor levantando-o pelo pé de ajuste localizado em sua parte central.

- Teressione a destrava do pé de ajuste e levante o projetor até localizar o ângulo desejado. (Ajustável até aproximadamente 5° da posição normal.)
- Quando localizar a posição desejada, solte a destrava do pé de ajuste. Uma vez ajustado, o pé fica travado na posição. Agora solte o projetor.
- 3 Caso a tela esteja posicionada a um ângulo, o ajuste pode ser usado para ajustar o ângulo da imagem. (Ajustável até aproximadamente 1º da posição normal.)

Para voltar o projetor em sua posição original

Segurando o projetor, pressione a destrava do pé de apoio e solte o projetor suavemente até que ele atinja a posição original.

NOTA >

 Quando o ajuste é feito pode acontecer de a imagem ficar distorcida (keystoned) em função do posicionamento relativo entre o projetor e a tela.

A CUIDADO

- Não pressione o pé de ajuste quando ele estiver estendido sem estar segurando firmemente o projetor.
- Não levante ou abaixe o projetor segurando-o pela lente.
- Ao abaixar o projetor, tomar unidado para não prender os dedos entre o pé de apoio e o projetor.

Ajuste de Imagem Reversa


Projeção traseira

- Colocar uma tela translucida entre o projetor e o auditório.
- Utilize o sistema de menu do projetor para reverter a imagem projetada. (Veja a página 42 para utilizar esta função.)

Projeção usando um espelho

- Quando a distância entre o projetor e a tela não for suficiente para uma projeção traseira, pode-se usar um espelho para refletir a imagem na tela.
- Posicione o espelho (tipo plano, normal) em frente a lente.
- Projetar uma imagem normal sobre o espelho.
- A imagem refletida pelo espelho é projetada sobre a tela translúcida.





NOTA >


 A melhor qualidade de imagem é obtida quando o projetor é posicionado perpendicularmente à tela, com todos os pés retraídos e nivelados.

A CUIDADO

 Ao utilizar um espelho, certifique-se de que o posicionamento do projetor e do espelho n\u00e3o provoque reflexo nos olhos do audit\u00f3rio.

Montagem no Alto

- Recomenda-se que se faça uso do suporte opcional para montagem no teto, da Sharp, para este tipo de montagem.
- Antes de montar o projetor, contate um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais ou centro de serviço mais próximo para obter informações sobre a montagem no teto utilizando o suporte modelo AN-XGCM53 e o tubo de extensão AN-EP101AP para AN-XGCM53 (vendido separadamente).
- Quando o projetor for utilizado na posição invertida, utilize a borda superior da tela como linha base.
- Utilize o sistema de menu do projetor para selecionar o modo de projeção apropriado. (Veja a página 42 para utilizar esta função.)







Projetor

Controle remoto






Imagem na Tela (Exempo: Imagem NORMAL 4:3)

Imagem na Tela (Exempo: Imagem WIDE 16:9)






2 Teste padrão





Correção Angular Digital



Deslocamento Digital

ou





Aperte ▲.

Aperte ▼.

Ajustes Digitais de Imagem

Correção Angular Digital

Quando a imagem ficar distorcida devido ao ângulo de projeção, você poderá efetuar a correção através da função correção angular digital.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- ① Aperte **KEYSTONE** para selecionar o modo. Cada vez que **KEYSTONE** for pressionada, a tela muda conforme ilustrado à esquerda.
- 2 Aperte **ENTER** para exibir a imagem de teste.
- ③ Aperte ▲/▼/◄/▶ para fazer os ajustes.
- a. Aperte KEYSTONE até que a imagem normal apareca.
 - b. Para cancelar os ajustes ANGULAÇÃO, aperte UNDO.

NOTA >

 Durante os ajustes do ANGULAÇÃO, linhas retas e bordas da imagem exibida poderão aparecer recortadas.

Deslocamento Digital

Quando uma imagem WIDE ou NORMAL (WIDE) for projetada, esta função pode ser usada para mover a imagem para cima ou para baixo.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- Aperte KEYSTONE para selecionar "MOVER DIGITAL" conforme ilustrado logo à esquerda.
- 2 Aperte **ENTER** para exibir a imagem de teste.
- ③ Aperte ▲/▼/◄/▶ para fazer os ajustes.
- (4) a. Aperte **KEYSTONE** até que a imagem normal apareça.
 - b. Para resetar os ajustes de MOVER DIGITAL, pressionar UNDO.

NOTA >

 Esta função funciona somente com modos de exibição de imagem WIDE e NORMAL (WIDE), durante imputação de vídeo ou DTV. (Vide página 36 para mais detalhes.) A tela MOVER DIGITAL não será exibida quando outras imagens que não a WIDE ou NORMAL (WIDE) estejam sendo projetadas.



Operação do Mouse sem Fio pelo Controle Remoto



Uso do Controle Remoto como um Mouse sem Fio

O controle remoto possui as três seguintes funções:

- Controle do projetor
- Mouse sem fio
- Laser pointer

Chave MOUSE/ADJ. (Controle remoto)





Mouse sem fio Laser pointer

Controle do projetor


Posicionamento do Controle Remoto/Receptor Mouse Remoto

- O controle remoto pode ser utilizado para controlar o projetor dentro das faixas mostrada abaixo.
- O receptor mouse remoto pode ser utilizado com o controle remoto para controlar as funções do mouse do computador dentro da faixa mostrada abaixo.


NOTA >

O sinal do controle remoto pode ser refletido em uma tela para facilitar as operações. Entretanto, a distância efetiva do sinal
pode diferir dependendo do material da tela.

Controlando o Projetor




Usando o Mouse sem Fio






Teclas ativadas no modo MOUSE

Controle remoto (Vista frontal)



Controle remoto (Vista traseira)



Use do Mouse sem Fio

Certificar-se que o receptor mouse remoto está devidamente conectado ao computador.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição MOUSE.)



NOTA >

- O mouse sem fio poderá não funcionar devidamente se a porta serial do computador não estiver configurada corretamente. Consulte o manual de operação do computador para detalhes quanto à configuração/ instalação do driver do mouse.
- Para sistemas de mouse com uma tecla, use ambas L-CLICK ou R-CLICK.

Usando o controle remoto em ambiente escuro

Aperte **LIGHT** para acender as teclas. Luzes verdes referem-se a operações do mouse, enquanto luzes vermelhas referem-se a ajustes do projetor.

Nome da tecla	Posição da chave MOUSE/ADJ.		
	MOUSE ⊕ ←	→ ADJ. 📵	
LASER/MENU	LASER (verde)	MENU (vermelho)	
BLACK SCREEN/KEYSTONE	BLACK SCREEN (verde)	KEYSTONE (vermelho)	
R-CLICK/ENTER	R-CLICK (verde)	ENTER (vermelho)	
▲ /▼/ ∢ /▶	Mouse (não iluminado)	Ajustar (não iluminado)	
L-CLICK	ON (não iluminado)	_	
ON/OFF			
VOL +/-			
MUTE			
INPUT			
UNDO			
FREEZE	ON (ve	rmelho)	
AUTO SYNC			
ENLARGE			
RESIZE			
TOOLS			
GAMMA			

Uso do Laser Pointer

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição MOUSE.)



Aperte **LASER** (**) para ativar o laser pointer. Quando a tecla é liberada, a luz apaga-se automaticamente.

NOTA >

 Por razões de segurança o laser pointer é desligado após um minuto de uso contínuo. Para ligá-lo, solte LASER (*) e pressione-a novamente.






Uso das Telas do Menu GUI (Interface Gráfica ao Usuário)


Projetor Controle remoto POWER & LAMP & TEMP. ON ON MOTE + OFF ON MOTE + OFF

Este projetor possui dois conjuntos de telas de menu (ENTRADA 1 ou 2 e 3) que permitem ajustar a imagem e várias outras funções do projetor. As telas de menu podem ser operadas pelo projetor ou pelo controle remoto, conforme descrito nos passos a seguir.


Menu na Tela (GUI)

Modo ENTRADA 1 ou 2 (COMPUTADOR/RGB)





Modo ENTRADA 3 (VÍDEO)



(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- ① Aperte **MENU** para visualizar a barra de menu ENTRADA 1, 2 ou 3.
- ② Aperte ◀/▶ para selecionar um ajuste da barra de menu.
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar um item de ajuste específico.
- Para visualizar somente o item selecionado, aperte ENTER após tê-lo selecionado. Somente a barra de menu e o item selecionado serão visualizados.
- (5) Aperte **◄/▶** para executar os ajustes desse item.
- 6 Aperte UNDO para retornar à tela anterior.
- (7) Para sair do menu, aperte **MENU**.

NOTA >

 Para maiores detalhes sobre os itens do menu, veja as tabelas da próxima página.




Menu Principal

Itens da Barra de Menu ENTRADA 1 ou ENTRADA 2

Itens da Barra de Menu ENTRADA 3 (VÍDEO)

Menu Principal



ajustado.

Traseira
Teto + Traseira

Status





Escolha do Idioma do Menu

O idioma do Menu vem pré-ajustado para o inglês. O idioma pode ser ajustado para inglês, alemão, espanhol, holandês, francês, italiano, sueco, português, chinês, coreano e japonês.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- Aperte MENU.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Idiomas".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o idioma desejado.
- 4 Aperte **ENTER** para salvar a configuração. As telas de Menu agora estão programadas para serem exibidas no idioma selecionado.
- (5) Para sair do menu, aperte **MENU**.

Menu na Tela (GUI)



2

Escolha do Modo Sistema de Entrada de Vídeo (Somente no modo ENTRADA 3 (VÍDEO))



O sistema de entrada de vídeo está predefinido para "Auto" (automático); entretanto, ele pode ser alterado para um sistema específico caso o sistema selecionado não seja compatível com o equipamento audiovisual conectado.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◄/▶ para abrir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Sistema de Vídeo" e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar o sistema de vídeo apropriado.
- (5) Aperte **ENTER** para salvar a configuração.
- 6 Para sair do menu, aperte MENU.

NOTA >

 Quando o sistema estiver configurado para "Auto", pode ocorrer de a imagem não aparecer nítida devido a diferenças entre sinais. Em tais casos, comutar para o sistema de vídeo compatível com o da fonte.


Menu na Tela (GUI)






Ajustes de Imagem

Menu na Tela (GUI) (Entrada por COMPUTADOR/RGB no modo ENTRADA 1 ou 2)





Ajuste da Imagem

Você pode ajustar a imagem do projetor de acordo com a sua preferência, conforme as definições de imagem a seguir.

Descrição dos Itens de Ajuste

Item selecionado	Tecla ◀	Tecla ▶	
Contraste	Para menos contraste	Para mais contraste	
Brilho	Para menos brilho	Para mais brilho	
Cor	Para diminuir a intensidade de cor	Para aumentar a intensidade de cor	
Matiz	Tons de pele mais apurpurados	Tons de pele mais esverdeados	
Nitidez	Para menos nitidez	Para mais nitidez	
Vermelho	Para suavizar o vermelho	Para realçar o vermelho	
Azul	Para suavizar o azul	Para realçar o azul	
Reset	Todos os ajustes de imagem voltam ao padrão de fábrica.		

NOTA >

- "Cor", "Matiz" e "Nitidez" não aparecem quando da entrada por COMPUTADOR/RGB no modo ENTRADA 1 ou 2.
- "Nitidez" não aparecem quando entrada por COMPONENTE no modo ENTRADA 1 ou 2.


(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- ① Aperte MENU. Uma menu em barra e uma tela com menu "Imagem" é exibido. O guia de operação GUI é também exibido.
- ② Aperte ▲/▼ para selecionar um item específico.
- ③ Aperte ◄/► para movimentar a marca do item selecionado até a posição desejada.
- 4 Para sair do menu, aperte **MENU**.


- Para posicionar os ajustes de imagem conforme padrão de fábrica, selecione a opção "Reset" no menu "Imagem" e, em seguida, aperte ENTER.
- Os ajustes podem ser armazenados separadamente nos modos "ENTRADA 1", "ENTRADA 2" e "ENTRADA 3 (VÍDEO)".

Menu na Tela (GUI)






Menu na Tela (GUI)



Ajuste da Temperatura de Cor

Esta função pode ser usada para ajustar a temperatura de cor para adaptá-la ao tipo de imagem sendo imputada no projetor (vídeo, imagem de computador, transmissão de TV, etc.). Reduza a temperatura de cor a fim de criar imagens mais quentes, avermelhadas, para tonalidades carnais naturais. Aumente a temperatura de cor a fim de criar imagens mais frias, azuladas, para imagens com mais claridade.

Descrição da Temperatura de Cor



(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- ① Aperte **MENU**. Uma menu em barra e uma tela com menu "Imagem" é exibido. O guia de operação GUI é também exibido.
- ② Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Temp Cor".
- ③ Aperte ◄/► para movimentar a marca do item selecionado até a posição desejada.
- 4 Para sair do menu, aperte **MENU**.

Escolha do Tipo de Sinal

Esta função permite escolher o tipo de sinal de entrada (COMPUTADOR/RGB ou COMPONENTE) para porta de INPUT 1 ou 2.


(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Imagem".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Tipo de Sinal" e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar "Comput./RGB" ou "Componente".
- (5) Aperte **ENTER** para salvar o ajuste.
- 6 Para sair do menu, aperte **MENU**.



Menu na Tela (GUI)



Conversão E/P

Essa função permite que você selecione uma exibição progressiva ou entrelaçada de um sinal de vídeo. A exibição progressiva projeta uma imagem de vídeo mais uniforme.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- Aperte MENU.
- ② Aperte ◄/▶ para abrir o menu "Imagem".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Conversão E/P"e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar a opção "Entrelaçado" ou "Progressivo".
- 5 Aperte **ENTER** para salvar o ajuste.
- 6 Para sair do menu, aperte **MENU**.

Modo Entrelaçado

O modo Entrelaçado cria uma imagem única através da ativação de linhas de varredura em dois campos. Usar este modo quando da projeção de imagens animadas.

Modo Progressivo


O modo progressivo cria uma única imagem usando todas a linhas de varrimento disponíveis. Use este modo quando for projetar imagens estáticas para evitar meneios e faixas que normalmente resultam de fontes entrelaçadas de imagens estáticas.



Ajustes de Áudio

Projetor

Controle remoto



Menu na Tela (GUI)





O áudio do projetor está configurado de acordo com os padrões de fábrica. Entretanto, você poderá alterálo conforme a sua preferência. Veja a tabela abaixo.

Descrição dos Itens de Ajuste

Item selecionado	Tecla ◀	Tecla ▶	
Agudo	Para atenuar os agudos	Para realçar os agudos	
Grave	Para atenuar os graves	Para realçar os graves	
Reset	Todos os ajustes de áudio voltam aos pradrões de fábrica.		

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- Aperte MENU. Uma menu em barra e uma tela com menu "Imagem" é exibido. O guia de operação GUI é também exibido.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Áudio".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar um item de ajuste de áudio.
- ④ Aperte ◄/▶ para movimentar a marca I do item selecionado até a posição desejada.
- (5) Para sair do menu, aperte **MENU**.

NOTA >


 Para posicionar todos os ajustes de áudio conforme padrão de fábrica, selecione a opção "Reset" no menu "Áudio" e aperte ENTER.



Ajustes da Imagem do Computador (Somente no modo ENTRADA 1 ou 2)

Menu na Tela (GUI)





Ajuste da Imagem do Computador

Ao exibir padrões de computador muito detalhados (ladrilho, faixas verticais, etc.), pode ocorrer interferências entre os pixéis LCD, causando oscilação, faixas verticais ou irregularidades no contraste em partes da tela. Se isso ocorrer, ajuste os itens do de menu "Clock", "Phase", "Horiz." e "Vertic." para melhorar a imagem do computador.

Descrição dos itens de ajuste

Item selecionado	Descrição
Clock	Ajustes de ruído vertical.
Phase	Ajustes de ruído horizontal (parecido com o tracking do VCR).
Horiz.	Centraliza a imagem na tela movendo-a para a esquerda ou
	direita.
Vertic.	Centraliza a imagem na tela movendo-a para cima ou para baixo.

NOTA >

 Selecione o modo de entrada desejado no computador utilizando AUTO SYNC (
). Vide página 32 para detalhes.

(Selecione o modo de entrada desejado no computador com **INPUT**.)

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- ① Aperte **MENU**. Um menu em barra e uma tela com menu "Imagem" é exibido. O guia de operação GUI é também exibido.
- ② Aperte ◄/▶ para abrir o menu "Sincronia".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar um item específico para o ajuste.
- ④ Aperte ◄/► para movimentar a marca I do item selecionado até a posição desejada.
- 5 Para sair do menu, aperte **MENU**.


NOTA >

 Para voltar os ajustes conforme padrão de fábrica, selecione a opção "Reset" no menu "Sincronia" e, em seguida aperte ENTER.

Menu na Tela (GUI)







Selecionando e Armazenando os Ajustes

Este projetor permite que você armazene até sete configurações de ajuste para utilizar com diversos computadores. Uma vez que essas configurações forem armazenadas, elas podem ser facilmente selecionadas toda vez que você conectar o projetor ao computador.

Armazenando o Ajuste

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- 1 Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◄/▶ para abrir o menu "Sincronia".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Salvar Ajuste" e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar a configuração de memória desejada.
- ⑤ Aperte ENTER para salvar o ajuste.
- 6 Para sair do menu, aperte MENU.

Selecione uma Configuração Armazenada

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- 1 Aperte MENU.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Sincronia".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Selecionar Ajuste" e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar a configuração de memória desejada.
- (5) Aperte **ENTER** para selecionar a configuração.
- 6 Para sair do menu, aperte **MENU**.

- Caso a posição de memória não tenha sido definida, os ajustes de resolução e frequência não serão exibidos.
- Ao selecionar a configuração de ajuste memorizada com o item "Selecionar Ajuste", o sistema do computador deve combinar com a configuração armazenada.



Menu na Tela (GUI)



Ajuste no Modo Especial

Normalmente, o tipo de sinal de entrada é detectado e o modo de resolução correto é selecionado automaticamente. Entretanto, para alguns tipos de sinais, para a obtenção da melhor resolução poderá ser necessário escolher o ajuste que melhor se adapte ao modo do display do computador, no item "Modo Especial" da tela do menu "Sincronia".

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Sincronia".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Modo Especial" e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar o melhor modo de resolução.
- (5) Aperte **ENTER** para armazenar o ajuste.
- 6 Para sair do menu, aperte **MENU**.

NOTA >

- Evite exibir padrões que se repetem a cada linha (faixas horizontais). (Pode ocorrer oscilação dificultando a visualização da imagem.)
- Quando for imputar sinais DTV 480P, escolher "480P" no passo (4) acima.

Menu na Tela (GUI)




Verificar do Sinal de Entrada

Esta função permite verificar informações sobre os sinais sendo recebidos.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◄/► para abrir o menu "Sincronia".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar a opção "Info do Sinal" para exibir o sinal de entrada atual.
- 4) Para sair do menu, aperte **MENU**.



Menu na Tela (GUI)





Imagem na Tela



Menu na Tela (GUI)



Ajuste de Sincronia Automática

- É utilizado para ajustar automaticamente a imagem do computador.
- A sincronia automática pode ser ajustada manualmente com AUTO SYNC, ou automaticamente, posicionando a opção "Automática" no menu em "ON".

Quando a opção "Automática" é ajustada para "ON":

- O ajuste de sincronia é feito toda vez que o projetor é ligado enquanto estiver conectado a um computador, ou quando a seleção de entrada é alterada.
- O ajuste de sincronia feito anteriormente é apagado quando um novo ajuste é realizado.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posicão ADJ.)



- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◄/▶ para abrir o menu "Sincronia".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Automática".
- ④ Aperte ◀/▶ para selecionar a opção "ON".
- (5) Para sair do menu, aperte **MENU**.

NOTA >

- Os ajustes automáticos podem ser feitos ao apertar AUTO SYNC.
- Quando a melhor imagem não puder ser alcançada com o ajuste automático, utilize os ajustes manuais. (Veja a página 29).

Durante o ajuste de sincronia automática, a tela se altera conforme indicado ao lado.

NOTA >

 O ajuste de sincronia automática pode demorar um pouco para terminar, dependendo da imagem do computador conectado ao projetor.

Função Exibição de Sincronia Automático

Normalmente, nenhuma imagem é sobreposta durante a sincronia automática. Pode-se, entretanto, sobrepor uma imagem de fundo durante os ajustes de sincronia automática.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- (1) Aperte MENU.
- ② Aperte ◀ /▶ para abrir o menu "Sincronia".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecinar o item "Tela de Sincronia".
- ④ Aperte ◀/▶ para selecinar "○" para sobrepor uma imagem de fundo, ou "⑥" para retirar a imagem de fundo durante ajustes de sincronia automática.
- (5) Para sair do menu, aperte **MENU**.





Recursos Convenientes





Função Congelamento




Imagem na Tela



Esta função permite congelar instantaneamente uma imagem em movimento. Isto é útil quando se quiser exibir uma imagem estática de um computador ou vídeo, dando-lhe mais tempo para explicar a imagem à platéia.

Pode-se ainda usar esta função para exibir uma imagem estática do computador, enquanto você prepara as próximas imagens do computador a serem apresentadas.

- 1) Aperte **FREEZE** para congelar a imagem.
- 2 Aperte novamente FREEZE para voltar a movimentar a imagem.



Magnificação Digital da Imagem






Imagem na Tela





Esta função permite que você aumente ou reduza uma parte específica da imagem. Utilize-a para exibir uma parte detalhada da imagem.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- Aperte ENLARGE. Cada vez que ENLARGE é pressionada, a imagem aumentará.
- ② Quando a imagem é aumentada você pode observar detalhes em seu redor utilizando ▲/▼/ ◄/►.

NOTA >

 Cada vez que ENLARGE é pressionada, os padrões de aumento de imagem se alternam conforme indicado abaixo.

- Se o sinal de entrada é alterado quando a magnificação digital de imagem estiver ativado, a imagem retornará à magnificação normal de × 1. O sinal de entrada é alterado quando:
 - (a) **INPUT** for pressionado.
 - (b) ocorrer uma interrupção dos sinais de entrada,
 - (c) ocorrer uma alteração na resolução de entrada e na taxa de renovação.
 - ③ Para retornar à magnificação normal de ×1, aperte UNDO.

Correção Gamma




Imagem na Tela PADRÃO



GAMMA 1



GAMMA 2



PESSOAL



- Gamma é uma função de aumento da qualidade de imagem que oferece imagens mais ricas por clarear porções mais escuras da imagem sem alterar a claridade das porções que não necessitam de correção.
- Pode-se escolher entre quatro tipos de ajustes gamma para cobrir as diferenças nas imagens exibidas e na claridade ambiente.
- Quando da exibição de imagens com cenas escuras frequentes, tal como de um cinema ou concerto, ou quando da exibição de imagens em local muito claro, esta função torna as imagens escuras mais fáceis de discernir, e resulta na impressão de uma maior profundidade na imagem.

Modos Gamma

Modo Selecionado	Modo gamma
PADRÃO	Imagem normal sem correção gamma.
GAMMA 1	Clareia porções escuras da imagem para melhorar a visualização.
GAMMA 2	Proporciona maior profundidade às porções mais escuras da imagem, aumentando o impacto dramático das mesmas.
PESSOAL	Permite ajustar os valores gamma usando o Software Avançado para Apresentações Sharp.


(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- Aperte GAMMA. Cada vez que GAMMA é pressionada, o nível gamma muda conforme ilustrado à esquerda.
- ② Para retornar à imagem normal, aperte **UNDO** enquanto "GAMMA" estiver exibido na tela.




Escolha do Modo de Exibição de Imagem



Esta função permite que se modifique ou personalize o modo de exibição de imagem para realçar a imagem recebida. Dependendo do sinal de entrada, pode-se escolher entre imagens NORMAL, AJUSTAR À TELA, DOT BY DOT, WIDE ou NORMAL (WIDE).

- Aperte RESIZE. Cada vez que RESIZE for pressionada, o modo da imagem muda conforme ilustrado abaixo.
- 2 Para retornar à imagem normal, aperte **UNDO** enquanto "REAJUSTAR" estiver exibido na tela.


		NORMAL	AJUSTAR À TELA	DOT BY DOT
Razão aparente 4:3	SVGA (800 × 600)	1024 × 768	-	800×600
	XGA (1024 × 768)	1024 × 768	ı	1024 × 768
	UXGA (1600 × 1200)	1024 × 768	-	1600 × 1200
Outras razões aparentes	SXGA (1280 × 1024)	960 × 768	1024 × 768	1280 × 1024



VÍDEO/DTV

		NORMAL	WIDE	NORMAL (WIDE)
Dazão aparento 4/2	4:3	1024 × 768	1024 × 576*	768 × 576*
Razão aparente 4:3 480I/P. NTSC. PAL. SECAM	Caixa-postal	1024 × 768	1024 × 576*	768 × 576*
400I/F, NTSC, FAL, SECAIVI	Expremer	-	1024 × 576*	768 × 576*
Razão aparente 16:9, 720P, 1080i	480I/P. 720P. 1080i	_	1024 × 576*	_

^{*}A função deslocamento digital de imagem pode ser usada com estes modos de exibição de imagem.



Função Tela Preta





Imagem projetada



Menu na Tela (GUI)



Essa função pode ser usada para sobrepor uma tela preta sobre a imagem projetada.

Escurecer a Imagem Projetada

Aperte **BLACK SCREEN**. A tela fica completamente escura e "TELA PRETA" é exibido na tela. Para voltar ao modo original da imagem projetada, aperte novamente **BLACK SCREEN**.

NOTA >

 Para utilizar o controle remoto e operar essa função, a chave MOUSE/ADJ. para a posição MOUSE antes de apertar BLACK SCREEN.



Desativar a Exibição na Tela


A tela ("TELA PRETA") que aparece enquanto a tela estiver em branco pode ser desativada. Quando o item "Tela Preta" estiver definido para "
" no menu, a mensagem "TELA PRETA" não será exibida durante a função.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- 1 Aperte MENU.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Tela Preta".
- ④ Aperte ◄/► para selecionar a indicação "➡" (ligar) ou "➡" (desligar).
- (5) Para sair do menu, aperte **MENU**.

Função Prioridade de Tela



Menu na Tela (GUI)



Esta função permite que se desative as mensagens na tela que aparecem durante a seleção de entradas. Uma vez que "Mostrar OSD" seja ajustado para "O" no menu GUI, as mensagens na tela não mais aparecerão quando a **INPUT** for pressionada.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Mostrar OSD".
- ④ Aperte ◄/▶ para selecionar a indicação "□" (ligar) ou "□" (desligar).
- 5 Para sair do menu, aperte **MENU**.

M

Selecionar a Imagem de Fundo

Menu na Tela (GUI)



Permite selecionar uma das telas disponíveis (veja tabela abaixo) quando nenhum sinal de entrada é detectado.

Descrição das Telas de Fundo

Item selecionado	Imagem de Fundo
Sharp	Padrão Sharp
Personalizado	Imagem personalizada (p. ex., logotipo da empresa)
Tela Azul	Tela azul
Nenhum	Tela preta

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- (1) Aperte MENU.
- ② Aperte ◄/► para abrir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Tela de Fundo" e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar uma das telas disponíveis.
- ⑤ Aperte ENTER para salvar o ajuste.
- 6 Para sair do menu, aperte **MENU**.

NOTA >

 Ao selecionar a opção "Personalizado", o projetor pode exibir uma imagem personalizada (por exemplo, o logotipo da sua empresa) como imagem de fundo. A imagem personalizada deve estar no formato de arquivo BMP de 256 cores, com uma imagem de tamanho de até 1.024 × 768 pixels. Consulte o manual de operações do Software Avançado para Apresentações Sharp para saber como salvar (ou alterar) uma imagem personalizada.



Selecionar a Imagem de Inicialização



Menu na Tela (GUI)



- Essa função permite especificar a imagem a ser exibida na inicialização do projetor.
- Uma imagem personalizada (por exemplo, o logotipo da sua empresa) pode ser carregada no projetor via cabo RS-232C. Consulte a página 14 deste manual de operação, e também o manual de operação do Software Avançado para Apresentações Sharp, fornecido com o aparelho, para instruções mais detalhadas.

Descrição das Imagens de Inicialização

Item selecionado Imagem de Inicialização							
Sharp	Padrão SHARP						
Personalizado	Imagem personalizada (p. ex., logotipo da empresa)						
Nenhum	Tela preta						

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- (1) Aperte MENU.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Tela Inicial" e, em seguida, aperte ►.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar uma das telas de inicialização.
- (5) Aperte **ENTER** para salvar o ajuste.
- 6 Para sair do menu, aperte **MENU**.


NOTA >

 Ao selecionar a opção "Personalizado", o projetor pode exibir uma imagem personalizada (por exemplo, o logotipo da sua empresa) como imagem de inicialização. A imagem personalizada deve estar no formato de arquivo BMP de 256 cores, com uma imagem de tamanho de até 1.024 × 768 pixels. Consulte o manual de operações do Software Avançado para Apresentações Sharp para saber como salvar (ou alterar) uma imagem personalizada.

Modo Econômico

Imagem na Tela





Menu na Tela (GUI)




Estas funções permitem que se reduza o consumo de força quando o projetor estiver no modo espera.

Função de Desligamento Automático

Quando nenhum sinal de entrada for detectado por mais de 15 minutos, o projetor se desligará automaticamente. A mensagem conforme mostrado ao lado aparecerá cinco minutos antes do desligamento do projetor.

Descrição da função Auto Desligamento



(Mova a chave MOUSE/ADJ. no controle remoto para a posição ADJ.)



- Aperte MENU.
- ② Aperte ◄/▶ para abir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Auto Desligamento".
- ④ Aperte ◀/▶ para selecionar " p" ou " it.".
- (5) Para sair do menu, aperte **MENU**.

NOTA >


• "Auto Desligamento" vem ajustado de fábrica para " "."





Projetor


Controle remoto



Menu na Tela (GUI)



Menu na Tela (GUI)



Uma senha pode ser registrada pelo usuário e usado com o Nível de Trava da Tecla para prevenir modificações de certos ajustes no GUI.

Registro da Senha

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◀/▶ para abir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "Senha" e, em seguida, aperte ►.
- ④ Entrar a nova senha usando ▲/▼ para indicar o número à sua escolha, e então pressionar ► para escolher um novo dígito. Repetir o procedimento para os 3 dígitos restantes, e então pressionar ENTER.
- 6 Para sair do menu, aperte MENU.

NOTA >

• Depois de registrar a senha, certifique-se de anotá-la em lugar seguro para não esquecê-la.

Mudar a Senha

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- ① Siga is passos de ① a ③ do "Registro da Senha" acima.
- ② Entrar a senha antiga usando ▲/▼/◄/▶, e então pressionar ENTER.
- ③ Entrar a nova senha usando ▲/▼/◄/▶, e então pressionar ENTER.

M

Escolha do Nível de Trava da Tecla

Projetor

Controle remoto



Menu na Tela (GUI)



Esta função pode ser usada para travar o uso de certas teclas de operação do projetor. O usuário poderá, assim mesmo, operar totalmente o projetor com o controle remoto

Descrição dos Níveis de Trava da Tecla

Item selecionado	Descrição
Normal	Todos as teclas de operação em funcionamento.
N'vel A	Somente INPUT, VOLUME, MUTE, BLACK SCREEN operáveis no projetor.
N'vel B	Todas as teclas de operação do projetor inoperáveis.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- 1 Aperte MENU.
- ② Aperte ◄/▶ para abir o menu "Opções".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar o item "N'vel Trava Tecla" e, em seguida, aperte ▶.
- ④ Aperte ▲/▼ para selecionar o nível de trava à sua escolha.
- (5) Para sair do menu, aperte **MENU**.

NOTA >

- Para cancelar o ajuste do Nível de Trava da Tecla, executar o procedimento acima usando o controle remoto.
- Caso uma senha tenha sido registrada, será requerida a senha antes que o Nível de Trava de Tecla possa ser ajustado.

Verificar o Tempo de Uso da Lâmpada

,



Menu na Tela (GUI)



Esta função permite verificar o tempo de uso acumulado da lâmpada.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- 1 Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◀/▶ para abrir o menu "Opções". O tempo de uso da lâmpada aparecerá na tela.

NOTA >

 Recomendamos que a lâmpada seja substituída após aproximadamente 1.400 horas de uso. Consulte as páginas 48 e 49 para obter informações sobre a substituição da lâmpada.



Função Imagem Invertida/Reversa



Menu na Tela (GUI)


Ao selecionar "Frontal"



Ao selecionar "Teto + Frontal"



Ao selecionar "Traseira"



Ao selecionar "Teto + Traseira"



Esse projetor é equipado com a função de imagem Invertida/Reversa, que permite reverter ou inverter a imagem projetada de diversos aplicativos.

Descrição de Imagens Projetadas

Item selecionado	Imagem projetada				
Frontal Imagem normal					
Teto + Frontal	Imagem invertida				
Traseira	Imagem revertida				
Teto + Traseira	Imagem invertida e revertida				

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- (1) Aperte **MENU**.
- ② Aperte ◄/▶ para abrir o menu "Projeção".
- ③ Aperte ▲/▼ para selecionar a posição de projeção desejada.
- 4 Aperte **ENTER** para salvar o ajuste.
- 5 Para sair do menu, aperte MENU.

NOTA >

 Essa função é utilizada para montagens em imagem revertida e de teto. Vide página 19 para estas configurações.

Uso das Ferramentas de Apresentação

Projetor

Controle remoto





Imagem na Tela



Janela do Menu



Este projetor está equipado com ferramentas de apresentação que podem ser usadas para enfatizar pontos-chaves dentro da sua apresentação.

(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)




- Aperte TOOLS para ver na tela a janela do menu de ferramentas de apresentação.
- ② Aperte ▲/▼/◄/▶ para selecionar a ferramenta e cor desejadas.
- 3 Aperte ENTER para selecioná-las.
- ④ Uma vez que as ferramentas aparecem na tela, aperte ▲/▼/◄/▶ para movê-las em volta da tela.
- S Aperte ENTER para estampar a ferramenta na tela.
- 6 Aperte **UNDO** para deletar individualmente as ferramentas estampadas na tela.

NOTA >

- Você pode estampar na tela cada ferramenta quantas vezes quiser.
- Para apagar da tela todas as ferramentas de apresentação estampadas, pressionar ▲/▼/◄/▶ para escolher "⑤" e então pressionar ENTER.

Projetor

Controle remoto



Ao selecionar a imagem padrão Sharp



Descanso de Tela


(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- ① Aperte **TOOLS** para ver na tela a janela do menu de ferramentas de apresentação.
- ② Aperte ▲/▼/◄/▶ para selecionar o item "⑤" na janela do menu.
- 3 Aperte ENTER para iniciar a contagem regressiva para o início do descanso de tela.
- ④ Aperte ▲ para aumentar ou ▼ para reduzir o tempo de descanso de tela.
- (5) Aperte **TOOLS** para retornar à tela normal.

NOTA >

 O descanso de tela é exibido sobre a tela de fundo, selecionada no item "Selecionar a Imagem de Inicialização". (Veja a página 38.)



Menu na Tela (GUI)

② Imagem Sincronia Q: Audio S Opções D Idiomas Projeção Status

Sincronia

Sincronia

Audio
Opções

Portuguên
Idiomas
Projeção

Projeção
Protatal
Projeção
Opções
Protatal
Projeção
Opções
Protatal
Projeção
Opções
Opções
Protatal
Projeção
Opções
Oprotuguên
Idiomas
Oprotuguên

Essa função pode ser usada para exibir na tela todas as configurações de ajustes, simultaneamente.


(Mova a chave **MOUSE/ADJ.** no controle remoto para a posição ADJ.)



- 1 Aperte **MENU**.
- ② Aperte
 para selecionar o menu "Status".
- 3 Aperte ENTER para exibir o estado de todos os ajustes.
- 4 Para sair do menu, aperte MENU.



Manutenção e Solução de Problemas








Manutenção do Filtro de Ar

- Esse projetor é equipado com quatro filtros de ar para assegurar a melhor condição de operação do projetor.
- Os filtros de ar devem ser limpos a cada 100 horas de uso. Limpe-os com mais frequência quando o projetor for utilizado em locais com poeira ou enfumaçados.
- Leve-o a um centro de serviço ou revendedor autorizado Sharp para trocar o filtro (PFILD0076CEZZ) quando a limpeza não for mais possível.

Vista inferior



Limpar e Substituir o Filtro de Ar Inferior

1 Desligue o cabo de alimentação da tomada.	Remova a tampa do filtro inferior.	3 Retire o filtro de ar.
	Vire o projetor. Pressione a presilha e levante a tampa do filtro na direção da seta, para abrí-la.	Segure o filtro entre seus dedos e retire-o da tampa.
	Presilha	
4 Limpe o filtro de ar.	5 Recoloque o filtro de ar.	6 Recoloque a tampa do filtro.
Limpe a sujeira do filtro utilizando um aspirador de pó.	Coloque o filtro debaixo das presilhas da moldura do filtro.	Encaixe a presilha da tampa na abertura e pressione-a.
May all		Presilha

NOTA >


• Certifique-se de que a tampa do filtro está seguramente instalada. O projetor não se ligará se o filtro não estiver corretamente

Limpar os filtros de ar da base (não removível)

Se houver pó ou sujeira dentro dos filtros de ar, limpar os filtros com o tubo de extensão do aspirador de pó.

Indicadores de Manutenção/Lâmpada

Indicadores de Manutenção



- As luzes indicadoras no projetor apontam problemas dentro do projetor.
- Existem duas lâmpadas de aviso: a de advertência de temperatura que avisa quando o projetor está muito quente, e a de substituição da lâmpada que avisa quando se deve trocar a lâmpada.
- Se ocorrer um problema, ou o indicador de advertência de temperatura, ou o indicador de substituição da lâmpada irá acender-se. Após o desligamento automático do projetor, siga os procedimentos descritos abaixo.

Indicador de Manutenção	Condição	Problema	Possível Solução		
Indicador de advertência de	A temperatura interna está	Entrada de ar bloqueada.	Coloque o projetor em uma área com ventilação apropriada.		
temperatura	anormalmente alta.	Filtro de ar obstruído.	Limpe o filtro. (Veja a página 46.)		
		Ventoinha quebrada.Falha no circuito interno.	Leve o projetor a um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais, ou a uma assistência técnica autorizada Sharp.		
Indicador de substituição da lâmpada	A lâmpada não se acende.	Lâmpada queimada.Falha no circuito da lâmpada.	 Substitua cuidadosamente a lâmpada. (Veja as páginas 48 e 49.) Leve o projetor a um revendedor 		
	Substitua a lâmpada.	A lâmpada foi usada por mais de 1.400 horas.	autorizado Sharp de produtos LCD industriais, ou a uma assistência técnica autorizada Sharp.		
Indicador de operação	O indicador de operação fica piscando em vermelho quando o projetor estiver ligado.	A tampa do filtro inferior está aberta.	Instale corretamente a tampa do filtro inferior.		

NOTA >

- Se o indicador de advertência de temperatura se acender, siga as possíveis soluções acima e, em seguida, aguarde até o completo esfriamento do projetor antes de ligá-lo novamente (pelo menos 5 minutos).
- Se for desligado e ligado novamente, após uma breve pausa, o indicador de lâmpada pode ser acionado, evitando o ligamento. Se isso ocorrer, desconecte o cabo da tomada e, em seguida, conecte-o novamente.

Lâmpada

A lâmpada desse projetor opera por aproximadamente 1.500 horas acumuladas, dependendo do ambiente de utilização. Recomendamos que a lâmpada seja substituída após 1.400 horas de uso ou quando você perceber uma deterioração significativa na qualidade da cor e da imagem. O tempo de uso da lâmpada pode ser verificado no menu na tela (Veja a página 41).

A CUIDADO >

Luz intensa perigosa. Não olhe para dentro da abertura nem na lente do projetor durante a operação.

NOTA >

Como o ambiente de utilização pode variar significativamente, o tempo de utilização da lâmpada do projetor pode ser inferior a 1.500 horas.

Condição	Problema	Possível Solução
O indicador de lâmpada acende na cor vermelha e os indicadores "" e "LÂMP" piscarão na cor amarela no canto inferior esquerdo da imagem.	A lâmpada foi usada por mais de 1.400 horas.	Compre uma lâmpada de substituição (módulo/lâmpada) do tipo atual BQC-PGC30XU/1 em um revendedor autorizado Sharp de
A qualidade de imagem e cor se deterioram.		produtos LCD industriais, ou a uma assistência técnica autorizada Sharp.
O projetor se desliga automaticamente e entra no modo "espera".	A lâmpada foi utilizada por mais de 1.500 horas.	Substitua a lâmpada (Veja as páginas 48 e 49). Se desejar, você
Os indicadores "LÂMP" e "D" piscam na cor vermelha no canto inferior esquerdo da tela e o projetor se desliga.		pode substituir a lâmpada em um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais, ou a uma assistência técnica autorizada Sharp.



Substituição da Lâmpada do Projetor

Recomendamos que a lâmpada seja substituída após acumuladas aproximadamente 1.400 horas de uso ou quando você perceber uma deterioração significativa na qualidade da cor e da imagem. Troque a lâmpada cuidadosamente seguindo as etapas abaixo.

Se, após a substituição, a nova lâmpada não acender, leve o projetor a a um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais, ou a uma assistência técnica autorizada Sharp. Compre uma lâmpada de substituição (módulo/lâmpada interna) do tipo atual BQC-PGC30XU/1 em um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais, ou a uma assistência técnica autorizada Sharp. Então, troque a lâmpada cuidadosamente seguindo as etapas abaixo. Se desejar, você pode substituir a lâmpada em um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais, ou a uma assistência técnica autorizada Sharp.

NOTA IMPORTANTE PARA CLIENTES NOS E.U.A.

A lâmpada deste projetor tem uma garantia, para peças e assistência técnica, limitada a 90 dias. Toda e qualquer assistência técnica sob garantia para este projetor, inclusive troca da lâmpada, deve ser executada através de um revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais ou uma assistência técnica autorizada Sharp. Para informações quanto à localização do revendedor autorizado Sharp de produtos LCD industriais de uma assistência técnica autorizada Sharp mais próxima, disque chamada-gratuita: 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).

Somente para os E.U.A

Removendo e Instalando a Lâmpada

A CUIDADO >

- Não remova o porta-lâmpada logo após a utilização do projetor. A lâmpada pode estar muito quente. Espere pelo menos uma hora após o desligamento, permitindo que a superfície do porta-lâmpada esteja totalmente fria antes de removê-lo.
- Remova o porta-lâmpada cuidadosamente. Cuidado para não tocar a superfície de vidro do porta-lâmpada ou alguma
- Para evitar que você se machuque ou cause danos à lâmpada, siga as etapas abaixo.

segurança

 Antes ou depois da substituição da lâmpada, limpe os filtros de ar. Consulte a página 46 para saber como efetuar a limpeza dos filtros de ar.

Desligue o aparelho. Retire o cabo de Retire a tampa do alimentação da tomada. porta-lâmpada. Aperte OFF. Esperar até que a Vire o projetor e afrouxe o parafuso Desligue o cabo de alimentação ventoinha de refrigeração pare. da tomada. de serviço do usuário que prende a tampa do porta-lâmpada. Faca então a tampa deslizar no sentido da seta. Parafuso de serviço Retire o porta-lâmpada. Coloque o novo porta-Coloque a tampa do lâmpada. porta-lâmpada. Retire os parafusos de Pressione firmemente o porta-Deslize a tampa na direção da segurança do porta-lâmpada. lâmpada para dentro e seta. Aperte então o parafuso de Segure-o com cuidado e puxe-o recoloque os parafusos de serviço do usuário. em sua direção. segurança. Parafuso Parafuso de segurança Parafuso de

servico

Redefinindo o Temporizador da Lâmpada

Ligue o cabo de alimentação. Mantendo pressionadas ▼, ▶ e exibida informando que o temporizador da lâmpada. Ligue o cabo de alimentação CA no soquete do projetor. Mantendo pressionadas ▼, ▶ e exibida informando que o temporizador da lâmpada está redefinido. A indicação "LÂMP 0000H" é exibida informando que o temporizador da lâmpada está redefinido. LÂMP 00000H

NOTA >

• Reajuste o temporizador da lâmpada somente depois de trocar a lâmpada.



Uso da Trava Kensington



Conector padrão de segurança Kensington

Esse projetor tem um conector padrão de segurança Kensington para ser utilizado com um Sistema de Segurança de Proteção Kensington. Consulte as informações que acompanham o sistema para obter instruções sobre como utilizá-lo para proteger o projetor.

Verifique



Problema

Solução de Problemas

1 TODICITIA	Vermque
O aparelho não liga nem desliga com o uso das teclas ON/OFF no projetor.	O nível de trava da tecla está ajustado para "N'vel A" ou "N'vel B", o que impede a operação de algumas teclas. (Vide página 41.)
Sem imagem e som.	 O cabo de alimentação do projetor não está ligado na tomada. A tampa do filtro inferior não está corretamente instalada. A entrada escolhida está errada. (Veja a página 17.) Cabos conectados incorretamente ao painel traseiro do projetor. (Veja as páginas 11–15.) As pilhas do controle remoto se esgotaram. (Veja a página 8.) A chave MOUSE/ADJ. do controle remoto não está na posição MOUSE.
O som é ouvido mas não há imagem.	 Cabos conectados incorretamente ao painel traseiro do projetor. (Veja as páginas 11–15.) Os ajustes de "Contraste" e "Brilho" estão no mínimo. (Veja a página 26.) O menu ("TELA PRETA") está desligado e a função tela preta está ativada, criando uma imagem preta. (Veja a página 37.)
Cor ruim ou sem cor.	Os ajustes de "Cor" e "Matiz" não estão corretos. (Veja a página 26.)
Imagem distorcida.	 Ajuste o foco. (Veja a página17.) A distância de projeção é muito grande ou muito pequena para permitir uma focagem correta. (Veja a página 18.)
Com imagem mas o som não é ouvido.	 Cabos conectados incorretamente ao painel traseiro do projetor. (Veja as páginas 11–15.) O volume está no mínimo. (Veja a página 17.)
Às vezes sai um som estranho de dentro do gabinete.	Se a imagem estiver normal, o gabinete deve eter encolhido por por mudanças de temperatura. Isto não afetará seu uso ou o seu desempenho.
O Indicador de Manutenção se acende.	Verifique os itens "Indicadores de Manutenção/Lâmpada", na página 47.
Interferências na imagem.	Regule os ajustes de "Phase". (Veja a página 29.)
Imagens 480P não aparecem.	Ajustar a resolução para o modo 480P. (Veja a página 31.)
Cor distorcida (exceto para o modo ENTRADA 3 (VÍDEO)).	Mude o tipo de sinal de entrada. (Veja a página 27.)




P-49






Informações Complementares



Como Transportar o Projetor

Uso da Alça de Transporte



Ao transportar o projetor, carregue-o pela alça lateral.


A CUIDADO >

- Sempre coloque a tampa da lente para evitar danos ao transportar o projetor.
- Não levante ou carregue o projetor pela lente ou pela tampa da lente pois isso poderá danificar a lente.



Designação dos Pinos de Conexão

Portas de Entrada de Sinal Analógico Computer 1 e 2: Conector fêmea mini D-sub 15 pinos




Entrada do Computador

Analógico

- 1. Entrada de vídeo (vermelho)
- 2. Entrada de vídeo (verde/verde sobre sync.)
- 3. Entrada de vídeo (azul)
- 4. Entrada reversa 1
- 5. Sincronia composta
- Terra (vermelho)
- Terra
- (verde/verde sobre sync.)
- 8. Terra (azul)
- 9. Não conectado
- 10. GND
- 11. GND
- 12. Dados-bidirecional
- 13. Sincronia horizontal
- 14. Sincronia vertical
- 15. Dados do relógio

Porta RS-232C: Conector macho D-sub de 9 pinos do cabo DIN-D-sub RS-232C



Tomada RS-232C: Conector fêmea Mini DIN 9 pinos

9 7	Nº pino 1 2 3 4	Sinal VCC RD SD EXIR	Nome +3,3V (Reservado) Receber dados Enviar dados Detector de unidade opcional (Reservado)	E/S Saída Entrada Saída Entrada	Referência Não conectado Conectado para o circuito interno Conectado para o circuito interno Não conectado
5 4	5 6	SG ERX	Terra do sinal Sinal IR recebido do amplificador IR (Reservado)	Entrada	Conectado para o circuito interno Não conectado
2 1	7 8 9	RS CS ETX	Solicitação de envio Pronto para envio Sinal de transmissão IR (Reservado)	Saída Entrada Saída	Conectado para o circuito interno Conectado para o circuito interno Não conectado



Especificações da Porta RS-232C

Controle pelo computador

O computador pode ser utilizado para controlar o projetor conectando o cabo do RS-232C (modem nulo, tipo cruzado, vendido separadamente). (Veja a página 14 para maiores detalhes.)

Condições de Comunicação

Ajuste a porta serial do computador de acordo com a tabela.

Formato do sinal: Conforme padrão RS-232C.

Velocidade em bauds: 9.600 bps
Comprimento dos dados: 8 bits
Bit de paridade: NON
Bit de parada: 1 bit
Controle de fluxo: None

Formato básico

Os comandos do computador são enviados na seguinte seqüência: comando, parâmetros e código de retorno. Após o projetor ter processado os dados do computador, ele envia um código de resposta para o computador.

Formato do comando



Formato do código de resposta

Resposta normal

O K Cód. de retorno (0DH)

Resposta com problema (erro de comunicação ou comando incorreto)

 E
 R

 R

 Cód. de retorno (0DH)

Ao enviar mais de um código, envie cada comando somente após o código de resposta OK para que o comando anterior seja verificado.

NOTA >

Quando usar a função de controle do projetor, o "status" operacional do projetor não poderá ser lido para o computador.
 Portanto, confirme as condições transmitindo os comandos de tela para cada menu e verificando as condições na tela. Se o projetor receber outro comando de menu, ele executará este comando sem aparecer na tela.

Comandos

EXEMPLO

Quando o "BRILHO" do AJUSTE DE IMAGEM ENTRADA 1 está ajustado para −10.

Computador							Р	rojeto	or			
R	A	В	R	_	_	1	0	4	$\overset{\longrightarrow}{\leftarrow}$	О	K	Ŷ

ITEM DE CONTROLE	C	COM	ANDO)	P/	4RÂN	ΛΕΤF	RO	CONTEÚDO DO
ITEM DE CONTROLE	C1	C2	СЗ	C4	P1	P2	P3	P4	CONTROLE
AJUSTE DE LIGAÇÃO	Р	0	W	R	_	_	_	0	DESLIGA (ESPERA)
AJUSTE DE LIGAÇÃO	Р	0	W	R	_	_	-	1	LIGA
_	1	R	G	В	-	-	- 1	1	ENTRADA 1
COMUTAÇÃO DE ENTRADA	ı	R	G	В	_	-	-	2	ENTRADA 2
	1	٧	Е	D	_	_	-	1	ENTRADA 3 (VÍDEO)
VERIFICAÇÃO DE ENTRADA	1	С	Н	Κ	_	_	-	0	VERIFICAÇÃO DE ENTRADA
	٧	0	L	Α	_	_	*	*	VOLUME (00 - 60)
AJUSTE DE VOLUME	М	U	Т	Е	_	_	-	0	SILENCIAR DESLIGADO
	М	U	Т	Е	-	-	- 1	1	SILENCIAR LIGADO
CORREÇÃO DE ANGULAR	К	Е	Υ	S	*	*	*	*	ANGULAÇÃO (-127 - +127)
DESLOCAMENTO DIGITAL	L	N	D	S	-	*	*	*	DESLOCAMENTO DIGITAL (-96 - +96)

ITEM DE CONTROLE	(COM	ANDO)	P/	٩RÂN	ΛΕΤF	RO	CONTEÚDO DO
TIEW DE CONTROLE	C1	C2	СЗ	C4	P1	P2	РЗ	P4	CONTROLE
SELEÇÃO DE TIPO	1	Α	S	1	_	-	-	1	RGB
DE SIÑAL ENTRADA 1	I	Α	S	1	_	-	- 1	2	COMPONENTE
CONVERSÃO E/P	R	Α	1	Р	_	1	-	0	ENTRELAÇADO
ENTRADA 1	R	Α	1	Р	_	-	-	1	PROGRESSIVO
	R	Α	С	Т	_	-	*	*	TEMPERATURA DE COR $(-3-+3)$
	R	Α	Р	1	_	*	*	*	CONTRASTE (-30 - +30)
	R	Α	В	R	_	*	*	*	BRILHO (-30 - +30)
	R	Α	R	D	_	*	*	*	VERMELHO (-30 - +30)
AJUSTE DE IMAGEM ENTRADA 1	R	Α	В	Е	_	*	*	*	AZUL (-30 - +30)
	R	Α	С	0	_	*	*	*	COR (-30 - +30)
	R	Α	Т	1	_	*	*	*	MATIZ (-30-+30)
	R	Α	R	Е	_			0	DISPLAY ENTRADA 1
	R	Α	R	Е	_	_	_	1	RESET





Especificações da Porta RS-232C

ITEM DE CONTROLE		COMA	ANDO)	P/	\RÂN	ЛЕТF	RO	CONTEÚDO DO
TIEM DE CONTROLE	C1	C2	СЗ	C4	P1	P2	Р3	P4	CONTROLE
SELEÇÃO DE TIPO DE SINAL	1	В	S	1	_	_	_	1	RGB
ENTRADA 2	Ι	В	S	-	-	-	-	2	COMPONENTE
CONVERSÃO E/P	R	В	_	Р	-	-	_	0	ENTRELAÇADO
ENTRADA 2	R	В	_	Р	-	-	_	1	PROGRESSIVO
	R	В	O	Т	-	-	*	*	TEMPERATURA DE COR (-3-+3)
	R	В	Р	1	-	*	*	*	CONTRASTE (-30 - +30)
	R	В	В	R	-	*	*	*	BRILHO (-30 - +30)
	R	В	R	О	-	*	*	*	VERMELHO (-30-+30)
AJUSTE DE IMAGEM ENTRADA 2	R	В	В	Е	-	*	*	*	AZUL (-30 - +30)
	R	В	О	0	-	*	*	*	COR (-30 - +30)
	R	В	Т	_	_	*	*	*	MATIZ (-30 - +30)
	R	В	R	Е	-	-	_	0	DISPLAY ENTRADA 2
	R	В	R	Е	-	-	_	1	RESET
CONVERSÃO E/P	٧	Α	_	Р	-	-	_	0	ENTRELAÇADO
ENTRADA 3 (VÍDEO)	٧	Α	Ι	Р	_	_	_	1	PROGRESSIVO
	٧	Α	С	Т	_	_	*	*	TEMPERATURA DE COR (-3 - +3)
	٧	Α	Р	_	_	*	*	*	CONTRASTE (-30 - +30)
	٧	Α	В	R	_	*	*	*	BRILHO (-30 - +30)
	٧	Α	С	0	_	*	*	*	COR (-30 - +30)
AJUSTE DE IMAGEM ENTRADA 3	٧	Α	Т	1	_	*	*	*	MATIZ (-30 - +30)
(VÍDEO)	٧	Α	S	Н	_	*	*	*	NITIDEZ (-30 - +30)
	٧	Α	R	D	_	*	*	*	VERMELHO (-30 - +30)
	٧	Α	В	Е	_	*	*	*	AZUL (-30 - +30)
	٧	Α	R	Е	_	_	_	0	DISPLAY DE VÍDEO
	٧	Α	R	Е	_	_	_	1	RESET
	Α	Α	Т	Е	_	*	*	*	AGUDO (-30 - +30)
AJUSTE DE	Α	Α	В	Α	_	*	*	*	GRAVE (-30 - +30)
ÁUDIO	Α	Α	R	Е	_	_	_	0	DISPLAY DE ÁUDIO
	Α	Α	R	Е	_	_	_	1	RESET
SINCRONIZAÇÃO	Α	Α	D	J	_	_	_	0	SINCRONIA DESATIVADO
AUTOMÁTICA DE	Α	Α	D	J	_	_	_	1	SINCRONIA ATIVADO
ENTRADA	Α	D	J	S	_		_	1	INICIAR SINCRONIA
	1	N	С	L	*	*	*	*	CLOCK (-150 - +150)
	1	N	Р	Н	_	*	*	*	PHASE (-60 - +60)
AJUSTE DE	ı	Α	Н	Р	*	*	*	*	HORIZ. (-150 - +150)
ENTRADA	1	А	V	Р		*	*	*	VERTIC. (-60 - +60)
	1	Α	R	Е	_			0	DISPLAY ENTRADA POR COMPUTADOR
	1	Α	R	Е	_	_	_	1	RESET
MEMÓRIA DO MODO	М	Е	М	S	_	_	_	*	SALVER AJUSTE (1-7)
DE TELA	М	Е	М	L	_	_	_	*	SELECIONAR AJUSTE (1-7)
	1	М	В	K				0	TELA PRETA DESATIVADO
TELA PRETA	1	М	В	K		_		1	TELA PRETA ATIVADO
	1	М	В	0		_		0	DISPLAY DA TELA PRETA DESATIVADO
	1	М	В	0	_	_	_	1	DISPLAY DA TELA PRETA ATIVADO
A ILICTED DAG	1	М	D	1	_	_		0	MENU NA TELA DESATIVADO
AJUSTES DAS MENSAGENS NA TELA	· -	М	D	-	_			1	MENU NA TELA ATIVADO
	1 1				_	-			
	1	М	Α	S				0	DISPLAY DE SINCRONIA DESATIVADO

ITEM DE CONTROL E	C	OMA	AND)	P	\RÂN	ИЕТF	RO	CONTEÚDO DO
ITEM DE CONTROLE	C1	C2	СЗ	C4	P1	P2	Р3	P4	CONTROLE
	М	Е	S	Υ	-	-	-	1	AUTO
SELEÇÃO DO	М	Е	S	Υ	-	-	_	2	PAL (50/60 Hz)
SISTEMA DE VÍDEO	М	Е	S	Υ	_	_	_	3	SECAM
VIDEO	М	Е	S	Υ	_	_	_	4	NTSC 4.43
	М	Е	S	Υ	_	_	_	5	NTSC 3.58
CONFIRMAÇÃO DE VÍDEO	S	Υ	S	Е	-	-	-	-	DISPLAY
	_	М	В	G	-	_	-	1	SHARP
SELEÇÃO DE	1	М	В	G	-	-	-	2	PERSONALIZADO
TELA DE FUNDO	1	М	В	G	_	-	_	3	TELA AZUL
	1	М	В	G	_	-	_	4	NENHUM
051 50 3 0 05	1	М	S	1	-	-	-	1	SHARP
SELEÇÃO DE IMAGEM INICIAL	Ι	М	S	1	-	-	-	2	PERSONALIZADO
	ı	М	S	-1	-	-	-	3	NENHUM
DESLIGA AUTOMÁTICO	Α	Р	0	W	_	-	-	0	DESLIGA AUTOMÁTICO
	Α	Р	0	W	-	_	-	1	LIGA AUTOMÁTICO
TRAVA DE TECLA	K	Е	Υ	L	-	_	-	*	AJUSTE DE NÍVEL (0-2)
	М	Е	L	Α	-	_	_	1	ENGLISH
	М	Е	L	Α	_	-	-	2	DEUTSCH
	М	Е	L	Α	-	-	_	3	ESPAÑOL
	M	Е	L	Α	-	-	-	4	NEDERLANDS
ESCOLHA DO	М	Е	L	Α	_	_	-	5	FRANÇAIS
IDIOMA	М	Е	L	Α	-	-	-	6	ITALIANO
	М	Е	L	Α	-	-	-	7	SVENSKA
	М	Е	L	Α	-	-	-	8	日本語
	M	E	L	A	_	-	-	9	PORTUGUÊS
	M	E	L	A	-	-	1	0	汉语
	M	E	L	A	-	_	1	1	한국어
	G	A	М	R	-	-	-	1	PADRÃO
ESCOLHA GAMA ENTRADA 1/2	G	A	М	R	-	_	-	2	GAMMA1
ENTITION 1/2	G	Α .	М	R	-	-	-	3	GAMMA2
	G	A	М	R	-	-	-	4	PESSOAL
ESCOLHA GAMA	G	A	M	٧	-	-	-	1	PADRÃO
ENTRADA 3	G	A	M	V	-	_	-	3	GAMMA1
(VIDEO)	G	A	M	V	-	-	-	4	GAMMA2
	R	A	S	R	-	-	-	1	PESSOAL NORMAL
REDIMENSIONAR	R	A	S	R	-	_	-		WIDE/AJUSTAR Á TELA
ENTRADA 1	R	A	S	R	-	-	-	3	DOT BY DOT/NORMAL (WIDE)
	R	В		R	-	_	-	1	
REDIMENSIONAR	R	В	S	R	-	-	-	2	NORMAL WIDE/AJUSTAR Á TELA
ENTRADA 2	R	В	S	R	-	-	-	3	DOT BY DOT/NORMAL (WIDE)
	R	А	S	V	-	-	-	1	NORMAL
REAJUSTAR	R	A	S	V	-	-	-	2	WIDE
ENTRADA 3 (VIDEO)	R	A	S	V	-	-	-	3	NORMAL (WIDE)
		M	R	E	-	-	-	0	REVERSO DESATIVADO
	-	M	R	E	-	-	-	1	REVERSO ATIVADO
DEFINIÇÕES DA TELA	-	M	n 	N	-	_	-	0	INVERTIDO DESATIVADO
	-	M	_	N	-	-	-	1	INVERTIDO ATIVADO
		IVI		1.4	_	_	-		IIIVEITIIDO ATIVADO

NOTA >

- Se um travessão inferior (_) aparecer na coluna de parâmetro, imputar um espaço. Se aparecer um asterisco (*), insira um valor que se encontre dentro da margem indicada em parênteses no item CONTEÚDO DO CONTROLE.
- A indicação AJUSTE DE ENTRADA somente poderá ser visualizado no modo computador.





Tabela de Compatibilidade de Computadores

Frequência Horizontal: 15–126 kHz Frequência Vertical: 43–200 Hz Velocidade de pixels: 12–230 MHz*

Compatível com sinais sincrônicos no verde e sincrônicos compostos UXGA (1.600 \times 1.200) compatível em compressão inteligente avançada.

Tecnologia de redimensionamento AICS (Compressão Inteligente Avançada e Sistema de Expansão)

PC/ MAC/ WS	Re	esolução	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Padrão VESA	Display		
			27,0	60				
		640 × 350	31,5	70				
			37,9	85	×			
	700 V 250	27,0	60					
	_	720 × 350	31,5	70				
			27,0 60					
		640 × 400	31,5	70				
			37,9	85	×			
			27,0	60				
		720 × 400	31,5	70				
			37,9	85	×			
	VGA		26,2	50				
	VGA		31,5	60	×			
			34,7	70				
			37,9	72	×			
	6	640 × 480	37,5	75	×	Superior		
			43,3	85	×			
			47,9	90				
		53,0	100		Superior			
		61,8	120					
		78,5	150					
		80,9	160					
			100,4	200				
PC			31,4	50				
			35,1	56	×			
			37,9	60	×			
			44,5	70				
			48,1	72	×			
			46,9	75	×	1		
	SVGA	800 × 600	53,7	85	×			
			56,8	90				
			64,0	100				
			77,2	120				
			98,3	150				
			102,1	160				
			125,6	200				
			35,5	43	×			
			40,3	50				
			56,5	70	×			
			58,1	72				
			68,7	85	×			
	XGA	1.024 × 768	73,5	90		Verdadeiro		
			77,2	96				
			80,6	100				
			98,8	120				
			113,2	140				
	I		125,6	150				

PC/ MAC/ WS	Re	esolução	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Padrão VESA	Display		
			54,3	60				
			64,0	70				
			64,1	72				
		4 450 14 004	67,5	75	×			
	l	1.152 × 864	75,7	80				
	l		77,3	85				
	l		90,2	100				
	l		111,1	120				
	SXGA		54,8	60		Compressão		
		1.152 × 882	65,9	72		Inteligente		
	l		67,4	74		Avançada		
PC	l		64,0	60	×			
FC	l		74,6	70				
			78,1	74				
	1.280 × 1.024	75,7	75					
		91,1	85	×				
			108,4	100				
			74,7	52				
	l		75,0	60	×			
	UXGA	1.600 × 1.200	81,3	65	×			
			87,5	70	×			
		90,1	72		Compressão Inteligente			
		93,8	75	×	miongente			
			106,3	85	×			
PC/ MAC 13"	VGA	640 × 480	34,9	67		Superior		
PC/			48,4	60	×			
MAC 19"	XGA	1.024 × 768	60,0	75	×	Verdadeiro		
PC/ MAC 21"	SXGA	1.280 × 1.024	80,0	75	×	Compressão Inteligente Avançada		
1440 401	01/04	000 004	46,8	75		Superior		
MAC 16"	SVGA	832 × 624	49,6	75		Superior		
MAC 21"	SXGA	1.152 × 870	68,5	75				
HP (WS)		1.280 × 1.024	78,1	72				
PC (WS)	l		60,0	60	×			
WS	PC (WS)	1.280 × 960	85,9	85		Compressão Inteligente		
			53,5	50		Avançada		
SGI (WS)		1.280 × 1.024	76,8	72		,		
01.11.01.1	1		60,9	66				
SUN (WS)	l	1.152 × 900	71,9	76				

NOTA >

- Este aparelho pode não projetar imagens de um "notebook" no modo simultâneo (CRT/LCD). Se isso ocorrer, desligue o display LCD do "notebook" e forneça os dados pelo modo "CRT only". Detalhes sobre como mudar os modos do display podem ser encontrados no manual de operação do "notebook".
- Este projetor pode receber sinais VGA no formato VESA 640 × 350; entretando, "640 × 400" será exibido na tela.
- Ao receber sinais UXGA no formato VESA 1.600 × 1.200, tem lugar um processo de amostragem e a imagem é exibida com 1.024 linhas, fazendo com que parte da imagem seja bloqueada.



Especificações

Tipo de Produto Projetor LCD

Modelo PG-C30XU

Sistema de vídeo PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/DTV 480P/DTV 720P/DTV 1080I

Método de exibição Painel LCD × 3, método de obturador óptico RGB Painel LCD Tamanho do painel: 0.9'' (13.9 [A] \times 18.5 [L] mm)

Método de exibição: Painel de cristal líquido TN translúcido

Método do drive: Painel Matrix Ativo TFT (Transistor de Película Fina)

 N° de pontos: 786.432 pontos (1.024 [H] \times 768 [V]) Lente $1-1.3 \times \text{zoom da lente}$, F1,7 a 2,0, f = 33-43 mm

Lâmpada do projetor Lâmpada de 200 W DC

Razão de contraste 250:1

Sinal de entrada de vídeo Conector RCA: VIDEO, Vídeo composto, 1,0 Vp-p, sinc. negativo, 75 Ω terminado

Conector RCA: AUDIO, 0,5 Vrms maior que 22 k Ω (estéreo)

Sinal de entrada S-video Conector Mini DIN 4 pinos

Y (sinal de luminância): 1,0 Vp-p, sinc. negativo, 75 Ω terminado

C (sinal de crominância): Burst 0,286 Vp-p, 75 Ω terminado

Resolução horizontal 560 linhas de TV (entrada de vídeo), 750 linhas de TV (entrada DTV 720P, Dot by Dot)

Saída de áudio 2 W (mono)

Sinal de entrada RGB do computador Conector MINI DIN D-SUB 15 PINOS (INPUT 1, 2):

RGB separado/composto sinc/sinc sobre entrada verde tipo analógica: 0-0,7 Vp-p, positivo, 75

 Ω terminado

Mini Plugue Estéreo: AUDIO, 0,5 Vrms, maior que 22 kΩ (estéreo)

SINAL DE SINC. HORIZONTAL: NÍVEI TTL (pos./neg.) ou sinc. composto (Somente Apple)

Sinal de Sinc. Vertical: O mesmo de cima

Velocidade de pixels 12-230 MHz Frequência vertical 43-200 Hz Frequência horizontal 15-126 kHz

Sinal de controle do computador Conector fêmea Mini DIN 9 pinos (porta de entrada RS-232C) Sistema de alto-falante 3 3/32" (8 cm) redondo

Voltagem AC 110-120/220-240 V Corrente de entrada 3,0 A/1,5 A

Faixa de freqüência 50/60 Hz Consumo 300 W

Temperatura operacional 41°F a 104°F (+5°C a +40°C) Temperatura de armazenamento $-4^{\circ}F$ a $140^{\circ}F$ ($-20^{\circ}C$ a $+60^{\circ}C$)

Gabinete Plástico Freqüênica da portadora I/R 38 kHz

Laser pointer do controle remoto Comprimento de onda: 650 nm / Máx. saída: 1 mW / Produto Laser Classe II

Dimensões (aprox.) 9 1/64" (L) × 4 4/9/4" (A) × 12 1/9/64" (P) (229 × 121 × 310 mm) (somente o corpo principal) 9^{1} %2" (L) \times 5 %2" (A) \times 14 7/64" (P) (243,5 \times 134 \times 358,4 mm) (incluindo pés de ajuste e

outras protuberâncias)

Peso (approx.) 10,6 lbs. (4,8 kg)

Acessórios fornecidos Controle remoto, 2 pilhas tamanho AA, Cabo de alimentação (11'10", 3,6 m), Cabo RGB

de computador (9'10", 3 m), Cabo de áudio de computador (9'10", 3 m), Cabo de controle do mouse PS/2 (3'3", 1 m), Cabo de controle do mouse USB (4'11", 1,5 m), Cabo DIN-D-sub RS-232C (6 45/64", 15 cm), Receptor mouse remoto, Filtro de ar extra, Tampa da

lente (fixada), CD-ROM, Manual de operação do projetor LCD, Guia rápido de operação do projetor LCD, Manual de operação do Software Avançado para Apresentações Sharp

Lâmpada (módulo/lâmpada interna) (BQC-PGC30XU/1), Controle remoto Partes de reposição

(RRMCG1579CESA), Pilhas tamanho AA, Cabo de alimentação (QACCU5013CEZZ), Cabo RGB de computador (QCNW-5304CEZZ), Cabo de áudio de computador (QCNW-4870CEZZ), Cabo de controle do mouse PS/2 (QCNW-5113CEZZ), Cabo de controle do mouse USB (QCNW-5680CEZZ), Cabo DIN-D-sub RS-232C (QCNW-

5288CEZZ), Receptor mouse remote (RUNTK0673CEZZ), Filtro de ar (PFILD0076CEZZ), Tampa da lente (GCOVH1307CESB), CD-ROM (UDSKA0021CEN1), Manual de operação do projetor LCD (TINS-7023CEZZ), Guia rápido de operação do projetor LCD (TINS-7025CEZZ), Manual de operação do Software Avançado para Apresentações Sharp

(TINS-7054CEZZ)

Este projetor da Sharp utiliza painéis LCD (Display de Cristal Líquido). Esses painéis sofisticados contêm 786.432 pixels (× RGB) TFTs (Transistores de Película Fina). Como em qualquer outro equipamento de alta tecnologia, como TVs de grandes polegadas, VCRs ou câmaras de vídeo, há certas tolerâncias aceitáveis que o equipamento deve cumprir.

Este aparelho tem alguns TFTs inativos que não excedem as tolerâncias aceitáveis que podem produzir pontos iluminados ou inativos na imagem. Isto não afetará a qualidade da imagem ou a vida útil do aparelho.

Qualquer dúvida em relação a este assunto, telefone gratuitamente para 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277). Somente para os E.U.A.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.




49 1/64 (124,5)


54 33/64 (138,5)

Vista traseira Vista superior 1 5/64 (27,5) ----- 23/64 (9) 3 53/64 (97,5) 3 51/64 (96,5) ²⁵/₆₄ (10) -- ²³/₆₄ (9) 1 5/16 (33,5) 2 13/32 (61) 10 5/16 (262) 9 11/32 (237,5) 14 7/64 (358,4) 12 13/64 (310) 5 19/32 (142) 2 13/32 (61) 2 63/64 (76) 1 11/16 (43) 5/8 (16) -3 17/64 (83) Vista lateral 9 19/32 (243,5) 9 1/64 (229) ⁻¹³/₃₂ (10,5) 4 49/64 (121) 5 % (134) Vista frontal 3 17/64 (83) 3 21/32 (93) 17/∞ (13)→ Vista inferior




Guia para Apresentações Eficientes











Amerelo sobre Preto Uma das ferramentas mais eficientes que os apresentadores podem utilizar para persuadir a platéia é a apresentação eletrônica. Existem várias maneiras de incrementar sua apresentação e aumentar sua eficiência. A seguir estão listados algumas sugestões que o ajudam a criar e fazer uma apresentação mais dinâmica.

a. Tipos de apresentações

Apresentações de computador

- Para apresentar informações básicas como gráficos, planilhas, documentos e imagens, utilize os aplicativos de processamento de texto e planilha.
- Para transmitir informações mais completas e criar apresentações mais dinâmicas que permitam que você controle o andamento da sua transmissão, utilize softwares como Astound®, Freelance®, Persuasion® ou PowerPoint®.
- Para apresentações interativas e multimídia de alta qualidade, utilize software como o Macromedia Director[®].

NOTA >

 Astound[®], Freelance[®], Persuasion[®], PowerPoint[®] e Macromedia Director[®] são marcas registradas das suas respectivas empresas.

Apresentações de vídeo

O uso de equipamentos de vídeo tais como VCR, DVD player e laser disc player pode ser eficaz para informações ilustrativas ou instrutivas que são difíceis de apresentar.

Câmaras digitais e assistentes digitais pessoais (PDAs)

Para apresentações compactas e portáteis, câmeras fotográficas digitais, câmeras de documentos e PDAs são ideais para transferir dados sem conversões incômodas.

Apresentações multimídia

Para apresentações compactas e portáteis, câmeras fotográficas digitais, câmeras de vídeo digitais, câmeras de documentos e PDAs são ideais para transferir dados sem conversões incômodas.

b. Apresentações criativas

Freqüentemente os apresentadores não tiram vantagem das várias maneiras que eles podem manipular seus slides eletrônicos para persuadir a platéia com mais facilidade.

A cor tem um ótimo efeito sobre a platéia durante uma apresentação. Estudos mostram que, quando utilizadas de forma correta e legível, as cores de segundo e primeiro planos criam um ambiente emocional para uma apresentação, ajudam os espectadores a entender e absorver informações e influenciam uma platéia a agir conforme o apresentador deseja.

Considerações de cor

- · Opte por cores legíveis.
- As cores dos textos e gráficos precisam de contraste suficiente.
- Use cores mais escuras para o segundo plano. Caso tenha cores mais claras pode ofuscar a platéia. (O amarelo sobre o preto cria um contraste ideal).





Sans-serif Serif

As cores de fundo podem inconscientemente afetar a platéia.

Vermelho—aumenta a respiração e o pulso do espectador e encoraja a correr riscos mas também pode estar associada com prejuízo financeiro.

Azul—tem um efeito calmante e conservador sobre a platéia mas também pode criar tédio entre platéias de empresas que freqüentemente utilizam essa cor de segundo plano.

Verde—estimula interação.

Preto-transmite certeza e finalidade. Utilize-a como uma cor transitória entre os slides quando mudar de uma idéia para outra.

- As cores do primeiro plano criam um maior impacto sobre como uma platéia entende e lembra uma mensagem.
 - Utilize uma ou duas cores brilhantes para ênfase.
 - Destaque mensagens importantes.
- O olho tem dificuldade de ler determinada cor de texto sobre determinada cor de segundo plano. Por exemplo, cor do texto e do segundo plano em vermelho e verde e azul e preto dificultam a visualização.
- Indivíduos daltônicos podem ter dificuldade para distinguir entre o vermelho e o verde, o marrom e o verde e o roxo e o azul. Evite utilizar essas cores juntas.

Fontes

- Um dos erros mais comuns em qualquer tipo de apresentação visual é a seleção de tamanhos e tipos de letras que são muito pequenas, muito finas ou difíceis de
- Se tiver certeza de como a fonte especificada será lida na tela em diversos tamanhos, experimente o seguinte: Desenhe um quadro de 6" × 8" em um papel e imprima várias linhas de texto dentro da caixa com a sua impressora na resolução 300 ou 600 dpi. Varie os tamanhos do texto para simular título, corpo e realce de texto para qualquer gráfico ou diagrama. Segure a impressão, estenda os braços e leia. Assim é como seu texto ficará em uma tela de 4' (1,2 m) de largura a uma distância de 10' (3 m), em uma tela de 7,5' (2,3 m) metros de largura a uma distância de 20' (6,1 m) e em uma tela de 12' (3,7m) metros a uma distância de 30' (9,1 m). Se você não conseguir ler o texto com facilidade, você deve colocar menos cópias no seu cartaz ou utilizar caracteres maiores.
- Desenhe o seu recurso visual de forma que ele seja visto pelo espectador na última fila.
- Nada arruinará sua apresentação mais rápido do que palavras escritas erradas. Reserve um tempo para revisar e editar seu trabalho antes que o recurso visual se torne uma parte permanente da sua apresentação.
- O texto em letras maiúsculas e minúsculas intercaladas é mais fácil de ler do que aquele exibido somente em letras maiúsculas.
- Outro atributo importante das fontes é se qualquer lado em particular é serifado (com serifas) ou sem serifa. Serifas são menores, geralmente traços cruzados na horizontal que são adicionados ao fim de um traço principal da letra. Por causa da sua capacidade para induzir o olho ao longo da linha do caracter, as fontes com serifas são geralmente conhecidas por serem mais legíveis.






Ruim

Bom

Bom



c. Organização

Ao fazer uma apresentação, você precisa organizar os estágios metaforicamente e literalmente para obter sucesso. A maneira como você organiza uma sala para apresentação terá um grande impacto na percepção da platéia sobre você e sua mensagem. Organizando o local e utilizando as ferramentas a seguir você melhorará o impacto da sua apresentação.

Iluminação—Uma boa iluminação é um componente importante de uma apresentação de sucesso. Você deve empenhar-se para criar uma distribuição uniforme de luzes. A platéia sempre deve visualizar o rosto do apresentador; por isso a maioria das luzes deve estar voltada para ele. Por ser importante para você conseguir "ler" os rostos e a linguagem corporal da platéia, algumas luzes devem estar sobre ela. Entretanto, nenhuma luz deve brilhar sobre a tela.

Palco—Quando você estiver fazendo apresentações em uma superfície que esteja no mesmo nível da sua platéia, a maioria das pessoas podená ver somente um terço da parte superior do seu corpo. Por isso, recomendamos que quando você fizer uma apresentação para 25 pessoas ou mais, você fique em um palco ou plataforma. Quando mais do seu corpo estiver visível, mais fácil é a comunicação com sua platéia.

Tribuna/Púlpito—Os melhores apresentadores evitam as tribunas porque elas escondem 75% do corpo e restringem os movimentos. Entretanto, muitas pessoas sentem-se mais confortáveis com uma tribuna para colocar seus papéis e esconder seu desconforto. Se você precisar utilizar uma tribuna, ela deve estar a 45° da platéia para que você não fique totalmente escondido.

Recurso visual—É impreterível que você assegure que seus recursos visuais sejam grandes o suficiente e projetados a uma distância suficiente para que a platéia possa visualizar. Oito vezes a altura de uma imagem é a distância de visualização perfeita para ler um caracter de 24 pontos. A parte inferior da tela deve estar pelo menos a 6' (1,8 m) do chão.

Tela—A tela deve estar sempre no centro da sala para que todos os membros da platéia possam vê-la. As pessoas lêem da esquerda para a direita, por isso você deve se manter sempre à esquerda da platéia quando estiver utilizando o recurso visual.

Assentos—Disponha os assentos de acordo com a dinâmica da sua apresentação. Se a apresentação durar mais que meio dia, utilize o mesmo estilo de uma sala de aula—uma carteira e uma cadeira. Quando quiser encorajar a platéia a interagir, utilize o formato V ao dispor as cadeiras. Quando sua platéia for muito pequena, uma arrumação em formato de U aumentará a interação.

Intormaçoes Complementares



- A melhor hora para ensaiar é o dia ou noite anterior, não algumas horas antes, e o melhor local para ensaiar é em uma sala real. Ensaiar uma palestra em um pequeno escritório não é a mesma coisa que estar em frente a 100 pessoas em um salão de hotel ou sala de aula.
- Devido à variação da velocidade dos processadores dos computadores, treine suas transições de slides para obter o ajuste apropriado.
- Sempre que possível, organize seu equipamento bem antes para permitir um tempo adequado para resolver qualquer imprevisto tais como iluminação, energia, assentos e áudio.
- Verifique cada parte do equipamento que você vai utilizar. Certifique-se de que as pilhas dos controle remotos e do seu laptop sejam novas. Carregue totalmente a bateria do seu computador antes da apresentação e, para mais segurança, conecte o adaptador AC.
- Certifique-se de estar inteiramente familiarizado com o controle remoto e o painel de controle do seu projetor.
- Se estiver utilizando um microfone, segure-o e ande pela sala para verificar se vai haver algum problema de retorno. Evite parar nas áreas em que for detectado algum problema durante sua apresentação.

e. Dicas de apresentação

- Antes de iniciar, tente se imaginar fazendo uma apresentação.
- Você deve conhecer bem o seu discurso. Para isso, memorize pelo menos os primeiros três minutos da sua apresentação, garantindo assim, concentração e ritmo.
- Fale com as primeiras pessoas que chegarem, isso o ajudará a estabelecer uma comunicação com a audiência e fará com que se sinta mais confortável.
- Não seja excessivamente dependente dos seus recursos visuais recitando o que a platéia já está lendo. Conheça bem o seu material para que sua apresentação possa fluir facilmente. Utilize os seus recursos visuais somente para enfatizar o pontochave.
- Certifique-se de projetar sua voz claramente e de utilizar o contato visual par manter a atenção da platéia.
- Não espere até a metade da apresentação para expor o ponto principal. Se esperar e tentar criar um fundamento, você pode perder alguns participantes pelo caminho.
- Mantenha sempre a atenção da platéia. A maioria das pessoas absorve de 15 a 20 minutos de informações durante uma apresentação de uma hora; é importante retomar a atenção periodicamente. Utilize frases como: "Isso é crucial..." ou "Isso é absolutamente fundamental..." para lembrá-los de que você está dizendo algo que eles precisam ouvir.





Aiustar à tela

Função para ajustar uma imagem com razão diferente de 4 : 3 e projetá-la em imagem com razão 4 : 3.

Clock

Utilizado para ajustar o ruído vertical quando o nível de clock está incorreto.

Compatibilidade

Habilidade para utilizar imagens de vários padrões.

Compressão e expansão inteligentes

Alta qualidade de resolução inferior e superior da imagem para projetar imagem no formato original.

Congelamento

Função que congela uma imagem em movimento.

Conversão E/P

Função para converter entre uma imagem "Entrelaçado" e "Progressivo".

Correção de angulação digital anti-aliasing

Função que corrige digitalmente a distorção na imagem quando o projetor é montado em ângulo.

Dot by dot (Ponto por ponto)

Modo que projeta as imagens com suas resoluções originais.

Ferramentas de apresentação

Ferramentas de auxílio para realçar pontos por toda a parte da apresentação.

Fundo

Ajuste inicial para projeção de uma imagem quando não existe sinal de entrada.

Função estado

Mostra o ajuste de cada item.

GUI

Interface Gráfica ao Usuário. Interface ao usuário com gráficos que simplificam as operações.

Imagem de inicialização

Imagem visualizada quando o projetor é ligado.

Magnificação

Zoom digital sobre a porção de uma imagem.

Mouse sem fio

Função para tornar possível operar os controles de mouse de um computador através do controle remoto fornecido.

PDF

Formato de Documento Portátil. Formato de documentação usado para transferir texto e imagens a partir de um CD-ROM.

Phase

A comutação de fase representa a comutação entre dois sinais isomórficos com a mesma resolução. Quando o nível de fase estiver incorreto, a imagem projetada apresentará frequentemente interferências horizontais.

Razão aparente

É a largura e altura de uma imagem. O formato normal de computador e vídeo é 4 : 3. Existem também imagens com formatos de largura de 16 : 9 e 21 : 9.

Resolução XGA

Resolução de 1.024 × 768 pixels que faz uso de sinais de um computador (DOS/V) compatível com IBM/AT.

RS-232C

Função que controla o projetor a partir do computador através das portas RS-232C do projetor e computador.

Sincronia automática

Otimiza as imagens projetadas pelo computador através de características seguras de ajustes automáticos.

Sincronia composta

Combinação dos pulsos de sincronismo vertical e horizontal.

Sincronia

Sincronismo da resolução e da mudança de fase de dois sinais. Quando a imagem é recebida com resolução diferente a partir do computador, a imagem projetada pode ficar distorcida.

Verde sobre sync.

Modo de sinal de vídeo de um computador, que sobrepõe sinais horizontais e verticais sincrônicos a pinos de sinais na cor verde.





Índice Remissivo

A	
Advertência de temperatura, indicador de	47
Ajustar, teclas	23
Ajuste à tela	36
Alimentação, cabo de	11
Alto-falante	7
Áudio, ajuste de	28
Áudio do computador, cabo de	11
AUDIO INPUT 3, tomadas de entrada	12
AUDIO INPUT para INPUT 1, 2, tomada de entrada de	12
áudio	11
AUDIO OUTPUT, tomada de saída	13
AUTO SYNC, tecla	32
В	
BLACK SCREEN, tecla	37
	0,
C	
Cabo de RGB computador	11
Clock	29
Compressão e expansão inteligentes	3
Controle do mouse PS/2, cabo de	15
Controle do mouse USB, cabo de	15
Controle remoto	21
Conversão E/P	28
Correção de angulação digital anti-aliasing	3
D	
Desligamento automático, função de	39
Destrava do pé de ajuste	19
DIN-D-sub RS-232C, cabo	14
Dot by Dot	36
E	
ENLARGE, tecla	34
ENTER, tecla	23
Estado, funçao	44
F	
Ferramentas de apresentação	43
Filtro de ar	46
Filtro de ar extra	10
	33
FREEZE, tecla	
Fundo	38
G	
GAMMA, tecla	35
GUI (Interface Gráfica ao Usuário)	23
dor (interface draifed do osdario)	20
Idioma do Menu	25
Imagem, ajuste de	26
Imagem de inicialização	38
INPUT 1, porta de entrada	11
INPUT 2, porta de entrada	11
INPUT, tecla	17
K	
Kensington, conector padrão de segurança	49
KEYSTONE, tecla	20

L	
Laser pointer, janela do	5
LASER, tecla	22
L-CLICK, tecla	22
LIGHT, tecla	22
M	
MENU, tecla	23
Montagem no alto	19
MOUSE/ADJ., chave	21
Mouse sem fio	21
MUTE, tecla	17
	1 /
Operação, indicador de	16
ON/OFF, teclas OUTPUT para INPUT 1, 2, porta de saída	16
	,
P	
PDF	6
Phase	29
Porta RS-232C	14
Projeção traseira	18
R	
Razão aparente	36
R-CLICK, tecla	22
Receptor mouse remoto	15
RESIZE, tecla	36
S	_
Sensor do controle remoto	21
Sincronia	32
Sincronia automático, ajuste de	32
Substituição da lâmpada, indicador de	47
S-VIDEO INPUT, tomada de entrada	12
T	
Tampa da lente	50 42
TOOLS, tecla	43
Transmissor de sinal do controle remote	40
Transporte, alça de	50
U	
UNDO, tecla	20
	20
V	
Ventoinha (entrada para ventilação)	46
Ventoinha (saída para ventilação)	- 5
Verde sobre sync	51
VOLUME, teclas	12 17
	17
X	
XGA resolução	- 5

SHARP CORPORATION